
# Installations- und Wartungsanleitung für den Fachmann

Gas-Brennwert-Hybridgerät



# **Logamax plus**

**GBH172-24 FS** 

Vor Montage und Wartung sorgfältig lesen.





# Inhaltsverzeichnis

1	Symbo	lerklärung und Sicherheitshinweise3	6	Inbetri	iebnahme	25
	1.1	Symbolerklärung		6.1	Displayanzeigen	26
	1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise		6.2	Vor der Inbetriebnahme	26
				6.3	Gerät ein-/ausschalten	26
				6.4	Heizung einschalten	27
2	-	en zum Gerät4		6.4.1	Heizbetrieb ein-/ausschalten	27
	2.1	Lieferumfang4		6.4.2	Maximale Vorlauftemperatur einstellen	
	2.2	EG-Konformitätserklärung		6.5	Warmwasserbereitung einstellen	
	2.3	Übersicht der verwendbaren Gasgruppen4		6.5.1	Warmwasserbetrieb ein-/ausschalten	
	2.4	Typschild4		6.5.2	Warmwassertemperatur einstellen	
	2.5	Gerätebeschreibung		6.6	Bedieneinheit einstellen	
	2.6	Zubehör 5		6.7	Nach der Inbetriebnahme	
	2.7	Abmessungen und Mindestabstände 6		6.8	Manuellen Sommerbetrieb einstellen	
	2.8	Abmessungen und Mindestabstände mit		6.9	Frostschutz einstellen	
		Pufferspeicher PNRS4007		6.10	Handbetrieb einstellen	
	2.9	Geräteaufbau				
	2.10	Elektrische Verdrahtung 10				
	2.11	Technische Daten	7	Therm	ische Desinfektion durchführen	30
	2.12	Kondensatzusammensetzung				
•		***	8	Blocki	erschutz	30
3	vorscn	riften 13				
			9		llungen im Servicemenü	
4		ation 14		9.1	Servicemenü bedienen	
	4.1	Wichtige Hinweise		9.2	Übersicht der Servicefunktionen	
	4.2	Wasserbeschaffenheit		9.2.1	Menü Info	
		(Füll- und Ergänzungswasser)14		9.2.2	Menü 1	
	4.3	Aufstellort wählen		9.2.3	Menü 2	34
	4.4	Rohrleitungen vorinstallieren		9.2.4	Menü 3	36
	4.5	Gerät montieren		9.2.5	Test	37
	4.6	Anschlüsse prüfen				
	4.7	4.7 Vorübergehender Betrieb ohne Pufferspeicher 21		) Consultanamentum		
			10		enanpassung	
_				10.1	Gasartumbau	
5		scher Anschluss		10.2	Gas-Luft-Verhältnis (CO <sub>2</sub> oder O <sub>2</sub> ) einstellen	
	5.1	Allgemeine Hinweise		10.3	Gas-Anschlussdruck prüfen	39
	5.2	Netzanschluss				
	5.3	Regelsysteme	11	Kontro	olle durch den Bezirks-Schornsteinfeger	40
	5.4	Zubehöre anschließen		11.1	Schornsteinfegerbetrieb	
	5.4.1	Pufferspeicher PNRS400 anschließen		11.1	Dichtheitsprüfung des Abgasweges	
	5.4.2	Ein-/Aus-Temperaturregler (potenzialfrei)		11.3	CO-Messung im Abgas	
		anschließen23		11.5	CO-Messung iiii Abgas	40
	5.4.3	Bedieneinheit Logamatic RC35 (extern)				
		anschließen	12	Umwel	ltschutz/Entsorgung	40
	5.4.4	Temperaturwächter AT90 vom Vorlauf einer				
		Fußbodenheizung anschließen23				
	5.4.5	Kondensatpumpe CP1 oder	13	-	tion und Wartung	
		Neutralisationseinrichtung NE1.x anschließen23		13.1	Letzte gespeicherte Störung abrufen	
	5.4.6	Außentemperaturfühler anschließen		13.2	Sieb im Kaltwasserrohr ausbauen und prüfen	
	5.4.7	Pufferspeicher-Temperaturfühler anschließen 23		13.3	Turbine ausbauen und prüfen	
	5.4.8	Externen Vorlauftemperaturfühler		13.4	Plattenwärmetauscher ausbauen	
		(z. B. hydraulische Weiche) anschließen23		13.5	Wärmeblock prüfen	44
	5.4.9	Zirkulationspumpe (230 V, max. 100 W)		13.6	Elektroden prüfen und Wärmeblock reinigen	44
		anschließen24		13.7	Kondensatsiphon reinigen	
	5.4.10	Module montieren und anschließen 24		13.8	Membran (Abgasrückströmsicherung) in der	
	5.5	Netzkabel ersetzen 24			Mischeinrichtung prüfen	. 46
	5.6	Externe Zubehöre anschließen		13.9	Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen	
	5.6.1	Externen Pufferspeicher anschließen		13.10		
		•			P	

13.11	Gasarmatur ausbauen	. 47
13.12	Automatischen Entlüfter ausbauen	. 48
13.13	Rücklauftemperaturfühler ausbauen	. 48
13.14	Motor des 3-Wege-Ventils prüfen/ausbauen	. 48
13.15	3-Wege-Ventil ausbauen	. 49
13.16	Motor des 3-Wege-Mischers prüfen/ausbauen	. 49
13.17	3-Wege-Mischer ausbauen	. 49
13.18	Heizungspumpe prüfen/ausbauen	. 50
13.19	Basiscontroller BC25 ausbauen	. 50
13.20	Wärmeblock ausbauen	. 51
13.21	Checkliste für die Inspektion und Wartung	
	(Wartungs- und Inspektionsprotokoll)	52
Betrieb	os- und Störungsanzeigen	. 53
14.1	Störungen beheben	
14.2	Betriebs- und Störungsanzeigen, die im	
	Display angezeigt werden	54
14.2.1	Betriebsanzeigen	. 54
	Störungsanzeigen	
	Blockierende Störungen	
14.2.4	Verriegelnde Störungen	. 57
14.3	Störungen, die nicht im Display angezeigt werden	. 59
Inbetri	ebnahmeprotokoll für das Gerät	. 60
	g	. 62
Anhang 16.1	Fühlerwerte	<b>. 62</b>
<b>Anhang</b> 16.1 16.1.1	Fühlerwerte	. <b>62</b> . 62
Anhang 16.1 16.1.1 16.1.2	Fühlerwerte	. <b>62</b> . 62 . 62
Anhang 16.1 16.1.1 16.1.2 16.1.3	Fühlerwerte	. <b>62</b> . 62 . 62 . 62
Anhang 16.1 16.1.1 16.1.2 16.1.3	Fühlerwerte	. <b>62</b> . 62 . 62 . 62 . 63
Anhang 16.1 16.1.1 16.1.2 16.1.3 16.1.4	Fühlerwerte Außentemperaturfühler (Zubehör) Pufferspeicher-Temperaturfühler Mischer-, Vorlauf- und Rücklauftemperaturfühler Warmwasser-Temperaturfühler KIM	. <b>62</b> . 62 . 62 . 62 . 63
Anhang 16.1 16.1.1 16.1.2 16.1.3	Fühlerwerte Außentemperaturfühler (Zubehör) Pufferspeicher-Temperaturfühler Mischer-, Vorlauf- und Rücklauftemperaturfühler Warmwasser-Temperaturfühler	. <b>62</b> . 62 . 62 . 62 . 63

# 1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

### 1.1 Symbolerklärung

### Warnhinweise



Warnhinweise im Text werden mit einem Warndreieck gekennzeichnet.

Zusätzlich kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:

- HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.
- VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
- WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.
- GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.

#### Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

#### Weitere Symbole

Symbol	Bedeutung
<b>&gt;</b>	Handlungsschritt
$\rightarrow$	Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
•	Aufzählung/Listeneintrag
_	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1

#### 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachleute für Gas- und Wasserinstallationen, Heizungs- und Elektrotechnik.

- ► Installationsanleitungen (Wärmeerzeuger, Heizungsregler, usw.) vor der Installation lesen.
- ► Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
- Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und Richtlinien beachten.
- ► Ausgeführte Arbeiten dokumentieren.

#### Verhalten bei Gasgeruch

Bei austretendem Gas besteht Explosionsgefahr. Beachten Sie bei Gasgeruch die folgenden Verhaltensregeln.

- ► Flammen- oder Funkenbildung vermeiden:
  - Nicht rauchen, kein Feuerzeug und keine Streichhölzer benutzen.
  - Keine elektrischen Schalter betätigen, keinen Stecker ziehen.
  - Nicht telefonieren und nicht klingeln.
- Gaszufuhr an der Hauptabsperreinrichtung oder am Gaszähler sperren
- ► Fenster und Türen öffnen.
- ► Alle Bewohner warnen und das Gebäude verlassen.
- ▶ Betreten des Gebäudes durch Dritte verhindern.
- ► Außerhalb des Gebäudes: Feuerwehr, Polizei und das Gasversorgungsunternehmen anrufen.

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Wärmeerzeuger darf nur in geschlossenen Warmwasser-Heizungssystemen für den privaten Gebrauch verwendet werden.

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

# Installation, Inbetriebnahme und Wartung

Installation, Inbetriebnahme und Wartung darf nur ein zugelassener Fachbetrieb ausführen.

- ► Gasdichtheit prüfen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.
- ▶ Bei raumluftabhängigem Betrieb: Sicherstellen, dass der Aufstellraum die Lüftungsanforderungen erfüllt.
- ► Nur Originalersatzteile einbauen.

#### Elektroarbeiten

Elektroarbeiten dürfen nur Fachleute für Elektroinstallationen ausführen.

- ► Vor Elektroarbeiten:
  - Netzspannung (allpolig) spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
  - Spannungsfreiheit feststellen.
- ► Anschlusspläne weiterer Anlagenteile ebenfalls beachten.

#### Übergabe an den Betreiber

Weisen Sie den Betreiber bei der Übergabe in die Bedienung und die Betriebsbedingungen der Heizungsanlage ein.

- ► Bedienung erklären dabei besonders auf alle sicherheitsrelevanten Handlungen eingehen.
- ► Darauf hinweisen, dass Umbau oder Reparaturen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt werden dürfen.
- ► Auf die Notwendigkeit von Inspektion und Wartung für den sicheren und umweltverträglichen Betrieb hinweisen.
- ► Installations- und Bedienungsanleitungen zur Aufbewahrung an den Betreiber übergeben.

# 2 Angaben zum Gerät

Die Geräte Logamax plus **GBH172-24 FS** mit integrierter Frischwassereinheit sind Geräte für Heizung und Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip.

Der direkte Anschluss für vorgewärmtes Wasser aus einem Pufferspeicher zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung ist möglich.

Der entsprechend § 6 der ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (1. BlmSchV vom 26.1.2010) ermittelte Gehalt des Abgases an Stickstoffoxiden liegt unter 60 mg/kWh.

Das Gerät ist nach EN 677 geprüft.

ProdID-Nr.	CE-0085BR0160
Gerätekategorie (Gasart)	
Deutschland DE Österreich AT Luxemburg LU	1 <sub>2 ELL 3 B/P</sub>   1 <sub>2 H 3 P</sub>   1 <sub>2 E 3 B/P</sub>
Installationstyp	$C_{13X}, C_{33X}, C_{43X}, C_{53X}, C_{63X}, C_{83X}, C_{93X}, B_{23}, B_{33}$

Tab. 2

Es erfüllt die Anforderungen an Gas-Brennwertkessel im Sinne der Energieeinsparverordnung.

#### 2.1 Lieferumfang




Bild 1

# Legende:

- [1] Gas-Brennwert Hybridgerät
- [2] Befestigungsmaterial
- [3] Druckschriftensatz zur Produktdokumentation
- [4] Schlauch vom Sicherheitsventil
- [5] Schallschutzmatte
- [6] Aufhängeschiene
- [7] Gummipuffer zur Schallreduzierung an Montageanschlussplatte und Aufhängeschiene, 2 Schrauben und Unterlegscheiben für Aufhängeschiene

#### 2.2 EG-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien sowie den ergänzenden nationalen Anforderungen. Die Konformität wurde mit der CE-Kennzeichnung nachgewiesen.

Sie können die Konformitätserklärung des Produkts im Internet unter www.buderus.de/konfo oder unter www.buderus.com abrufen oder bei der zuständigen Niederlassung anfordern.

# 2.3 Übersicht der verwendbaren Gasgruppen

Prüfgasangaben mit Kennziffer und Gasgruppe entsprechend EN 437:

Wobbe-Index (W <sub>S</sub> ) (15 °C)	Gasfamilie
12,5 - 15,2 kWh/m <sup>3</sup>	Erdgas, Type 2H
11,4 - 15,2 kWh/m <sup>3</sup>	Erdgas, Type 2E
9,5 - 12,5 kWh/m <sup>3</sup>	Erdgas, Type 2LL
20,2 - 24,3 kWh/m <sup>3</sup>	Flüssiggas 3B/P
20,2 - 21,4 kWh/m <sup>3</sup>	Flüssiggas 3P

Tab. 3

# 2.4 Typschild




Bild 2 Typschild

Dort finden Sie Angaben zu Geräteleistung, Zulassungsdaten und die Seriennummer.

#### 2.5 Gerätebeschreibung

- · Gas-Brennwert-Hybridgerät für Wandinstallation, geeignet
  - für raumluftabhängige oder raumluftunabhängige Betriebsweise
  - zur direkten Einbindung eines Pufferspeichers mit einem gemischten Heizkreis
  - zur regenerativen Heizungsunterstützung und Warmwassererwärmung
- · Basiscontroller BC25 für Grundeinstellungen direkt am Heizgerät
- EMS-BUS zum Anschluss eines außentemperaturgeführten Regelsystems (Bedieneinheit Logamatic RC-Serie)
- modulierende Hocheffizienzpumpe (Energieeffizienzklasse A)
- · Anschlusskabel mit Netzstecker
- Display
- · automatische Zündung
- volle Sicherung mit Flammenüberwachung und Magnetventilen nach FN 298
- · keine Mindestumlaufwassermenge erforderlich
- · für Fußbodenheizung geeignet
- Anschlussmöglichkeit für Abgas/Verbrennungsluft als konzentrisches Rohr Ø 80/125 mm oder Einzelrohr Ø 80 mm
- · drehzahlgeregeltes Gebläse
- · modulierender Gas-Vormischbrenner
- · Temperaturfühler und Temperaturregler für Heizung
- · Temperaturbegrenzer im Vorlauf
- · automatischer Entlüfter
- · Sicherheitsventil (Heizung)
- · Manometer (Heizung)
- Abgastemperaturbegrenzer
- Warmwasser-Vorrangschaltung
- 3-Wege-Ventil mit Motor (Heizung/Warmwasser)
- 3-Wege-Mischer mit Motor (Pufferspeicher/gemischter Heizkreis)
- · Frischwassereinheit mit Plattenwärmetauscher

#### 2.6 Zubehör



Hier finden Sie eine Liste mit typischem Zubehör für dieses Heizgerät. Eine vollständige Übersicht aller lieferbaren Zubehöre finden Sie in unserem Gesamtkatalog.

- · Abgaszubehöre
- Abgas-Versatzbogen Ø 80/125
- Montageanschlussplatte U-MA
- Erweiterte Montageanschlussplatte U-MA Pufferspeicher
- Bedieneinheit Logamatic RC35
- Kondensatpumpe CP1
- Neutralisationseinrichtung Neutrakon Neutralisationseinrichtung NE1.0/1.1
- · Anschluss-Set AS6
- Ausdehnungsgefäß 50 I/AAS
- · Anschluss-Set für externen Pufferspeicher
- Pufferspeicher PNRS400
- Siphon
- · Zirkulationspumpenanschluss-Set

# 2.7 Abmessungen und Mindestabstände




Bild 3

- [1] Verkleidung
- [2] Blende
- [3] Aufhängeschiene
- [4] Speichervorlauf/Warmwasser (Zubehör)
- [5] Heizungsvorlauf (Zubehör)
- [6] Pufferspeicherrücklauf
- [7] Anschluss DN 40 Siphon (Zubehör)
- [8] Pufferspeichervorlauf
- [9] Heizungsrücklauf (Zubehör)
- [10] Speicherrücklauf/Kaltwasser (Zubehör)
- [11] Gas
- [\*] Maße gelten bei Verwendung der Zubehöre U-MA und AS6-UP

# 2.8 Abmessungen und Mindestabstände mit Pufferspeicher PNRS400





Bild 4 Montagebeispiel - Pufferspeicher links vom Gerät

- [1] Montageanschlussplatte U-MA
- [2] externe Verrohrung
- [3] Pufferspeicher PNRS400
- [4] Ausdehnungsgefäß 50 I (Zubehör)


# 2.9 Geräteaufbau



#### Legende zu Bild 5:

- [1] Ein/Aus-Schalter
- [2] Manometer
- [3] Steckplatz für Bedieneinheit Logamatic RC35
- [4] Basiscontroller BC25
- [5] Kondensatsiphon
- [6] Abgastemperaturbegrenzer
- [7] Messstutzen für Gas-Anschlussdruck
- [8] Einstellschraube minimale Gasmenge
- [9] Plattenwärmetauscher
- [10] Einstellbare Gasdrossel
- [11] Heizungsvorlauf
- [12] Saugrohr
- [13] Warmwasser-Temperaturfühler
- [14] 3-Wege-Ventil
- [15] Vorlauftemperaturfühler
- [16] Zündtrafo
- [17] Bügel
- [18] Abgasmessstutzen
- [19] Verbrennungsluftansaugung
- [20] Abgasrohr
- [21] Verbrennungsluft-Messstutzen
- [22] Prüföffnung
- [23] Gebläse
- [24] Mischeinrichtung mit Abgasrückströmsicherung (Membran)
- [25] Wärmeblock-Temperaturbegrenzer
- [26] Elektroden-Set
- [27] Kondensatwanne
- [28] Deckel Prüföffnung
- [29] Mischertemperaturfühler
- [30] Zirkulationsanschluss
- [31] Automatischer Entlüfter
- [32] Turbine
- [33] Typschild
- [34] Rücklauftemperaturfühler
- [35] 3-Wege-Mischer
- [36] Entleerhahn
- [37] Kondensatschlauch
- [38] Schlauch vom Sicherheitsventil (Warmwasserkreis)
- [39] Heizungspumpe
- [40] Sicherheitsventil (Heizkreis)

# 2.10 Elektrische Verdrahtung



# Legende zu Bild 6:

- [1] Klemmleiste für externes Zubehör (→ Klemmenbelegung Tabelle 4)
- [2] Mischertemperaturfühler
- [3] Anschlusskabel mit Stecker
- [4] Kesselidentifikationsmodul (KIM)
- [5] Rücklauftemperaturfühler
- [6] 3-Wege-Mischer
- [7] Heizungspumpe
- [8] 3-Wege-Ventil
- [9] Warmwasser-Temperaturfühler
- [10] Gasarmatur
- [11] Abgastemperaturbegrenzer
- [12] Vorlauftemperaturfühler
- [13] Zündelektrode
- [14] Überwachungselektrode
- [15] Wärmeblock-Temperaturbegrenzer
- [16] Gebläse
- [17] Zündtrafo
- [18] Turbine

Beschriftung/ Symbol	Funktion
<b>-/-</b>	Ein/Aus-Temperaturregler, potenzialfrei
EMS	Anschluss für externes Regelsystem mit EMS- BUS-Ansteuerung
	Anschluss für externen Schaltkontakt, potenzial- frei, z. B. Temperaturbegrenzer für Fußbodenhei- zung (im Auslieferungszustand gebrückt)
	Anschluss für Außentemperaturfühler
	Anschluss für Pufferspeicher-Temperaturfühler (NTC)
	Anschluss für externen Vorlauftemperaturfühler, z.B. Weichenfühler
FR FS	ohne Funktion
LR	ohne Funktion
LR	ohne Funktion
230V <b>Q</b> OUT <b>Q</b> N L	230-V-Ausgang zur Spannungsversorgung externer Module (z. B. SM10, WM10, MM10), über Ein/Aus-Schalter geschaltet
<b>№ B</b>	ohne Funktion
	Anschluss für Zirkulationspumpe (230 V, max. 100 W)
<b>№</b> III.	Schaltsignal Ausgang von interner Heizungspumpe (230 V, max. 250 W)
230V (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	Spannungsversorgung 230 V
Fuse 5AF	Sicherung Spannungsversorgung

Tab. 4 Klemmenbelegung Klemmleiste für externes Zubehör

# 2.11 Technische Daten

max. Nennwärmeleistung (P <sub>max</sub> ) 40/30°C         kW         23.8         23.8         27.1           max. Nennwärmeleistung (P <sub>max</sub> ) 80/60°C         kW         22.4         22.4         25.5           max. Nennwärmeleistung (P <sub>max</sub> ) 80/60°C         kW         22.4         22.4         25.5           max. Nennwärmeleistung (P <sub>max</sub> ) 40/30°C         kW         7.3         8.1         9.2           min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) 80/60°C         kW         7.3         8.0         9.1           min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) 80/60°C         kW         6.6         7.3         8.3           min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) 80/60°C         kW         6.6         7.3         8.3           min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) Warmwasser         kW         6.8         7.5         8.5           max. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) Warmwasser         kW         30,0         30,0         34,1           Kesselwirkungsgrad max. Leistung Heizkurve 80/60°C         %         97,5         97		Einheit	Erdgas	Propan <sup>1)</sup>	Butan
max. Nennwärmeleistung (P <sub>max</sub> ) 80/60 °C         kW         22,4         22,4         25,5           max. Nennwärmeleistung (P <sub>max</sub> ) 40/30 °C         kW         7.3         8.1         9,2           min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) 40/30 °C         kW         7.3         8.1         9,2           min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) 80/60 °C         kW         6.6         7.3         8,3           min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) Heizung         kW         6.6         7.5         8,5           max. Nennwärmeleistung (Q <sub>min</sub> ) Heizung         kW         6.8         7.5         8,5           max. Nennwärmeleistung (Q <sub>min</sub> ) Warmwasser         kW         29,7         29,7         33,7           max. Nennwärmebelastung (Q <sub>min</sub> ) Warmwasser         kW         30,0         30,0         34,1           Kesselwirkungsgrad max. Leistung Heizkurve 80/60 °C         %         97,5         97,5         97,5           Kesselwirkungsgrad max. Leistung Heizkurve 80/30 °C         %         100,2         100,2         100,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2 <td>max. Nennwärmeleistung (P<sub>max</sub>) 40/30 °C</td> <td>kW</td> <td>23,8</td> <td>23,8</td> <td>27,1</td>	max. Nennwärmeleistung (P <sub>max</sub> ) 40/30 °C	kW	23,8	23,8	27,1
max. Nennwärmeleistung (P <sub>max</sub> ) 80/60 °C         kW         22,4         22,4         25,5           max. Nennwärmeleistung (P <sub>max</sub> ) 40/30 °C         kW         7.3         8.1         9,2           min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) 40/30 °C         kW         7.3         8.1         9,2           min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) 80/60 °C         kW         6.6         7.3         8,3           min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) Heizung         kW         6.6         7.5         8,5           max. Nennwärmeleistung (Q <sub>min</sub> ) Heizung         kW         6.8         7.5         8,5           max. Nennwärmeleistung (Q <sub>min</sub> ) Warmwasser         kW         29,7         29,7         33,7           max. Nennwärmebelastung (Q <sub>min</sub> ) Warmwasser         kW         30,0         30,0         34,1           Kesselwirkungsgrad max. Leistung Heizkurve 80/60 °C         %         97,5         97,5         97,5           Kesselwirkungsgrad max. Leistung Heizkurve 80/30 °C         %         100,2         100,2         100,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2         102,2 <td>max. Nennwärmeleistung (P<sub>max</sub>) 50/30 °C</td> <td>kW</td> <td>23,6</td> <td>23,6</td> <td>26,8</td>	max. Nennwärmeleistung (P <sub>max</sub> ) 50/30 °C	kW	23,6	23,6	26,8
min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) 40/30 °C         kW         7,3         8,1         9,2           min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) 50/30 °C         kW         7,3         8,0         9,1           min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) 80/60 °C         kW         6,6         7,3         8,3           min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) Marmwasser         kW         6,8         7,5         8,5           max. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) Warmwasser         kW         29,7         29,7         33,7           Kesselwirkungsgrad max. Leistung Heizkurve 80/60 °C         %         97,5         97,5         97,5           Kesselwirkungsgrad heizkurve 75/60 °C         %         102,2         102,2         102,2           Normutzungsgrad Heizkurve 40/30 °C         %         109         109         109           Bereitschaftswärmeaufwand (inkl. elektrische Verluste)         %         0,36         0,36         0,32           Gasanschlusswert         Bereitschaftswärmeaufwand (inkl. elektrische Verluste)         %         0,36         0,36         0,32           Erdgas E (H <sub>1,15 °C)</sub> = 9,5 kWh/m³)         m³/h         0,84 - 3,70         −         −           Erdgas E (H <sub>1,15 °C)</sub> = 9,5 kWh/m³)         m³/h         0,72 - 3,16         −         −           Erdgas E (H <sub>1,15 °C</sub>	max. Nennwärmeleistung (P <sub>max</sub> ) 80/60 °C	kW	22,4	22,4	25,5
min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) 50/30 °C         kW         7,3         8,0         9,1           min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) 80/60 °C         kW         6,6         7,3         8,3           min. Nennwärmeleistung (Q <sub>min</sub> ) Heizung         kW         6,8         7,5         8,5           max. Nennwärmeleistung (Q <sub>min</sub> ) Warmwasser         kW         29,7         29,7         33,7           max. Nennwärmebelastung (Q <sub>min</sub> ) Warmwasser         kW         30,0         30,0         34,1           Kesselwirkungsgrad max. Leistung Heizkurve 80/60 °C         %         97,5         97,5         97,5           Kesselwirkungsgrad Heizkurve 75/60 °C         %         104         104         104           Normnutzungsgrad Heizkurve 40/30 °C         %         109         109         109           Bereitschaftswärmeaufwand (inkl. elektrische Verluste)         %         0,36         0,36         0,32           Gasanschlusswert         Erdgas El (H <sub>115°°C</sub> ) = 8,1 kWh/m³)         m³/h         0,34 - 3,70         −         −           Erdgas El (H <sub>115°°C</sub> ) = 9,5 kWh/m³)         m³/h         0,43 - 3,70         −         −           Erdgas El (H <sub>115°°C</sub> ) = 9,5 kWh/m³)         m³/h         0,72 - 3,16         −         −           Erdgas El (H <sub>115°°C</sub> ) = 9,5 kWh/w³)	max. Nennwärmebelastung (Qmax) Heizung	kW	23,0	23,0	26,1
min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) 80/60 °C         kW         6,6         7,3         8,3           min. Nennwärmebelastung (Q <sub>min</sub> ) Heizung         kW         6,8         7,5         8,5           max. Nennwärmebelastung (Q <sub>min</sub> ) Warmwasser         kW         29,7         29,7         33,7           max. Nennwärmebelastung (Q <sub>min</sub> ) Warmwasser         kW         30,0         30,0         34,1           Kesselwirkungsgrad max. Leistung Heizkurve 80/60 °C         %         97,5         97,5         97,5           Kesselwirkungsgrad Heizkurve 75/60 °C         %         102,2         102,2         102,2           Normnutzungsgrad Heizkurve 50/30 °C         %         104         104         104           Normnutzungsgrad Heizkurve 75/60 °C         %         109         109         109           Bereitschaftswärmeaufwand (inkl. elektrische Verluste)         %         0,36         0,36         0,32           Gasanschlusswert         Erdgas LL (H <sub>(15°°)</sub> = 9,5 kWh/m³)         m³/h         0,84·3,70         –         –           Erdgas LL (H <sub>(15°°)</sub> = 9,5 kWh/m³)         m³/h         0,72·3,16         –         –           Flüssiggas (H <sub>1</sub> = 12,9 kWh/kg)         m³/h         0,72·3,16         –         –           Zulässiger Gas-Anschlussdruck <th< td=""><td>min. Nennwärmeleistung (P<sub>min</sub>) 40/30 °C</td><td>kW</td><td>7,3</td><td>8,1</td><td>9,2</td></th<>	min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) 40/30 °C	kW	7,3	8,1	9,2
min. Nennwärmebelastung (Ω <sub>min</sub> ) Heizung         kW         6,8         7,5         8,5           max. Nennwärmeleistung (Ω <sub>min</sub> ) Warnwasser         kW         29,7         29,7         33,7           max. Nennwärmeleistung (Ω <sub>min</sub> ) Warnwasser         kW         30,0         30,0         34,1           Kesselwirkungsgrad max. Leistung Heizkurve 80/60 °C         %         97,5         97,5         97,5           Kesselwirkungsgrad max. Leistung Heizkurve 50/30 °C         %         102,2         102,2         102,2           Normutzungsgrad Heizkurve 40/30 °C         %         104         104         104           Normutzungsgrad Heizkurve 40/30 °C         %         109         109         109           Bereitschaftswärmeaufwand (inkl. elektrische Verluste)         %         0,36         0,36         0,32           Gasanschlusswert         Erdgas El. (H <sub>(115°C)</sub> = 8,1 kWh/m³)         m³/h         0,84·3,70         -         -           Flüssiggas Ll. (H <sub>(115°C)</sub> = 9,5 kWh/m³)         m³/h         0,72·3,16         -         -           Flüssiggas Uh; = 12,9 kWh/kg)         kg/h         -         0,58·2,33         0,66·2,64           Zulässiger Gas-Anschlussdruck         max         mbar         17·25         -         -           Flüssiggas	min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) 50/30 °C	kW	7,3	8,0	9,1
max. Nennwärmeleistung (P <sub>nW</sub> ) Warmwasser         kW         29,7         29,7         33,7           max. Nennwärmebelastung (O <sub>nW</sub> ) Warmwasser         kW         30,0         30,0         34,1           Kesselwirkungsgrad max. Leistung Heizkurve 80/60 °C         %         97,5         97,5         97,5           Kesselwirkungsgrad mex. Leistung Heizkurve 50/30 °C         %         102,2         102,2         102,2           Normutzungsgrad Heizkurve 40/30 °C         %         104         104         104           Normutzungsgrad Heizkurve 40/30 °C         %         109         109         109           Bereitschaftswärmeaufwand (inkl. elektrische Verluste)         %         0,36         0,36         0,32           Gasanschlusswert         Erdgas L (H <sub>1(15 °C)</sub> = 8,1 kWh/m³)         m³/h         0,84 · 3,70         −         −           Erdgas E (H <sub>1(15 °C)</sub> = 9,5 kWh/m³)         m³/h         0,72 · 3,16         −         −           Flüssiggas (H <sub>1</sub> = 12,9 kWh/kg)         kg/h         −         0,58 · 2,33         0,66 · 2,64           Zulässiger Gas-Anschlussdruck         Branch (H <sub>1(15 °C)</sub> = 9,5 kWh/m³)         m³/h         0,72 · 3,16         −         −           Erdgas L (H <sub>1(15 °C)</sub> = 9,5 kWh/h²g)         kg/h         −         0,58 · 2,33         0,66 · 2	min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) 80/60 °C	kW	6,6	7,3	8,3
max. Nennwärmebelastung (Ω <sub>nw</sub> ) Warrmwasser         kW         30,0         30,0         34,1           Kesselwirkungsgrad max. Leistung Heizkurve 80/60 °C         %         97,5         97,5         97,5           Kesselwirkungsgrad max. Leistung Heizkurve 50/30 °C         %         102,2         102,2         102,2           Normutzungsgrad Heizkurve 75/60 °C         %         104         104         104           Normutzungsgrad Heizkurve 40/30 °C         %         109         109         109           Bereitschaftswärmeaufwand (inkl. elektrische Verluste)         %         0,36         0,36         0,32           Gasanschlusswert         Erdgas L (H <sub>K15 °C)</sub> = 8,1 kWh/m³)         m³/h         0,84 · 3,70         −         −           Erdgas E (H <sub>1(15 °C)</sub> = 9,5 kWh/m³)         m³/h         0,72 · 3,16         −         −           Flüssiggas (H = 12,9 kWh/kg)         kg/h         −         0,58 · 2,33         0,66 · 2,64           Zulässiger Gas-Anschlussdruck         strdgas L Lund Erdgas E         mbar         17 · 25         ·         -           Flüssiggas         mbar         1 ° 2 ° 5         42,5 · 57,5         42,5 · 57,5         42,5 · 57,5           Warmwasser         max. Warmwasserhange (Δt = 35 K)         l/min         12         1	min. Nennwärmebelastung (Q <sub>min</sub> ) Heizung	kW	6,8	7,5	8,5
Kesselwirkungsgrad max. Leistung Heizkurve 80/60 °C         %         97,5         97,5         97,5           Kesselwirkungsgrad max. Leistung Heizkurve 50/30 °C         %         102,2         102         12,2         102	max. Nennwärmeleistung (P <sub>nW</sub> ) Warmwasser	kW	29,7	29,7	33,7
Kesselwirkungsgrad max. Leistung Heizkurve 50/30 °C         %         102,2         102,2         102,2           Normnutzungsgrad Heizkurve 75/60 °C         %         104         104         104           Normnutzungsgrad Heizkurve 40/30 °C         %         109         109         109           Bereitschaftswärmeaufwand (inkl. elektrische Verluste)         %         0,36         0,36         0,32           Gasanschlusswert         Erdgas LL (H <sub>(15 °C)</sub> = 8,1 kWh/m³)         m³/h         0,36         0,36         0,32           Erdgas LL (H <sub>(15 °C)</sub> = 9,5 kWh/m³)         m³/h         0,72 · 3,16         -         -         -           Flüssiggas (H <sub>1</sub> = 12,9 kWh/kg)         kg/h         rowspan="2">rowsp	max. Nennwärmebelastung (QnW) Warmwasser	kW	30,0	30,0	34,1
Normnutzungsgrad Heizkurve 75/60 °C         %         104         104         104           Normnutzungsgrad Heizkurve 40/30 °C         %         109         109         109           Bereitschaftswärmeaufwand (inkl. elektrische Verluste)         %         0,36         0,36         0,32           Gasanschlusswert         Erdgas LL (H <sub>(15 °C)</sub> = 9,1 kWh/m³)         m³/h         0,84 · 3,70         -         -         -           Erdgas E (H <sub>(15 °C)</sub> = 9,5 kWh/m³)         m³/h         0,72 · 3,16         -         -         -           Flüssiggas (H₁ = 12,9 kWh/kg)         kg/h         -         0,58 · 2,33         0,66 · 2,64           Zulässiger Gas-Anschlussdruck         Erdgas LL und Erdgas E         mbar         17 · 25         -         -         -           Erdgas LL und Erdgas E         mbar         17 · 25         -	Kesselwirkungsgrad max. Leistung Heizkurve 80/60 °C	%	97,5	97,5	97,5
Normnutzungsgrad Heizkurve 40/30 °C	Kesselwirkungsgrad max. Leistung Heizkurve 50/30 °C	%	102,2	102,2	102,2
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Normnutzungsgrad Heizkurve 75/60 °C	%	104	104	104
Gasanschlusswert           Erdgas LL (H <sub>i(15 °C)</sub> = 8,1 kWh/m³)         m³/h         0,84 · 3,70         −         −           Flüssiggas (H <sub>i</sub> = 12,9 kWh/kg)         kg/h         −         0,58 · 2,33         0,66 · 2,64           Zulässiger Gas-Anschlussdruck           Erdgas LL und Erdgas E         mbar         17 · 25         −         −           Flüssiggas         mbar         −         42,5 · 57,5         42,5 · 57,5           Warmwasser           max. Warmwassermenge (Δt = 35 K)         I/min         12         12         12           Auslauftemperatur         °C         40 · 60         40 · 60         40 · 60           max. Kaltwasser-Eintrittstemperatur         °C         60         60         60           max. zulässiger Warmwasserdruck         bar         10         10         10           min. Fließdruck         bar         0,13         0,13         0,13           Spezifischer Durchfluss nach EN 625 (D)         I/min         14,1         14,1         14,1           Rechenwerte für die Querschnittsberechnung nach EN 13384         Abgasmassestrom max./min. Nennw.         g/s         13,5/3,3         13,2/3,4         13,2/3,4           Abgastemperatur 80/60 °C max./min. Nennw.	Normnutzungsgrad Heizkurve 40/30 °C	%	109	109	109
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Bereitschaftswärmeaufwand (inkl. elektrische Verluste)	%	0,36	0,36	0,32
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Gasanschlusswert			·	<b>'</b>
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Erdgas LL (H <sub>i(15 °C)</sub> = 8,1 kWh/m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> /h	0,84 - 3,70	_	_
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		m <sup>3</sup> /h	0,72 - 3,16	-	-
		kg/h	-	0,58 - 2,33	0,66 - 2,64
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Erdgas LL und Erdgas E	mbar	17 - 25	-	-
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Flüssiggas	mbar	-	42,5 - 57,5	42,5 - 57,5
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Warmwasser				1
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	max. Warmwassermenge (∆t = 35 K)	l/min	12	12	12
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Auslauftemperatur	°C	40 - 60	40 - 60	40 - 60
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	max. Kaltwasser-Eintrittstemperatur	°C	60	60	60
$ \begin{array}{ c c c c c c } \hline Spezifischer Durchfluss nach EN 625 (D) & I/min & 14,1 & 14,1 & 14,1 \\ \hline \textbf{Rechenwerte für die Querschnittsberechnung nach EN 13384} \\ \hline Abgasmassestrom max./min. Nennw. & g/s & 13,5/3,3 & 13,2/3,4 & 13,2/3,4 \\ \hline Abgastemperatur 80/60 °C max./min. Nennw. & °C & 81/61 & 81/61 & 81/61 \\ \hline Abgastemperatur 40/30 °C max./min. Nennw. & °C & 60/32 & 60/32 & 60/32 \\ \hline Normemissionsfaktor CO & mg/kWh & \leq 15 & - & - \\ \hline Normemissionsfaktor NO_{\chi} & mg/kWh & \leq 35 & - & - \\ \hline freier Förderdruck des Gebläses & Pa & 80 & 80 & 80 \\ \hline CO_2 bei max. Nennwärmeleistung & % & 9,4 & 10,8 & 12,4 \\ \hline CO_2 bei min. Nennwärmeleistung & % & 8,6 & 10,5 & 12,0 \\ \hline Abgaswertegruppe nach G 636/G 635 & G_{61}/G_{62} & G_{61}/G_{62} & G_{61}/G_{62} \\ \hline \end{array}$	max. zulässiger Warmwasserdruck	bar	10	10	10
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	min. Fließdruck	bar	0,13	0,13	0,13
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Spezifischer Durchfluss nach EN 625 (D)	l/min	14,1	14,1	14,1
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Rechenwerte für die Querschnittsberechnung nach EN 13384				
Abgastemperatur 40/30 °C max./min. Nennw.       °C       60/32       60/32       60/32         Normemissionsfaktor CO       mg/kWh       ≤ 15       −       −         Normemissionsfaktor NO <sub>X</sub> mg/kWh       ≤ 35       −       −         freier Förderdruck des Gebläses       Pa       80       80       80         CO₂ bei max. Nennwärmeleistung       %       9,4       10,8       12,4         CO₂ bei min. Nennwärmeleistung       %       8,6       10,5       12,0         Abgaswertegruppe nach G 636/G 635       G <sub>61</sub> /G <sub>62</sub> G <sub>61</sub> /G <sub>62</sub> G <sub>61</sub> /G <sub>62</sub>	Abgasmassestrom max./min. Nennw.	g/s	13,5/3,3	13,2/3,4	13,2/3,4
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Abgastemperatur 80/60 °C max./min. Nennw.	°C	81/61	81/61	81/61
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Abgastemperatur 40/30 °C max./min. Nennw.	°C	60/32	60/32	60/32
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Normemissionsfaktor CO	mg/kWh	≤ 15	-	-
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Normemissionsfaktor NO <sub>X</sub>	mg/kWh	≤ 35	_	_
$CO_2$ bei min. Nennwärmeleistung       %       8,6       10,5       12,0         Abgaswertegruppe nach G 636/G 635 $G_{61}/G_{62}$ $G_{61}/G_{62}$ $G_{61}/G_{62}$	freier Förderdruck des Gebläses	Pa	80	80	80
Abgaswertegruppe nach G 636/G 635 $G_{61}/G_{62}$ $G_{61}/G_{62}$ $G_{61}/G_{62}$	CO <sub>2</sub> bei max. Nennwärmeleistung	%	9,4	10,8	12,4
01 02 01 02	CO <sub>2</sub> bei min. Nennwärmeleistung	%	8,6	10,5	12,0
	Abgaswertegruppe nach G 636/G 635		G <sub>61</sub> /G <sub>62</sub>	G <sub>61</sub> /G <sub>62</sub>	G <sub>61</sub> /G <sub>62</sub>
INOX Massc	NO <sub>x</sub> -Klasse		5	5	5
Kondensat	Kondensat				
max. Kondensatmenge ( $t_R$ = 30 °C)	max. Kondensatmenge (t <sub>R</sub> = 30 °C)	l/h	1,7	1,7	1,7
pH-Wert ca. 4,8 4,8 4,8			4,8	4,8	4,8

Tab. 5

	Einheit	Erdgas	Propan <sup>1)</sup>	Butan
Allgemeines				
elektr. Spannung	AC V	230	230	230
Frequenz	Hz	50	50	50
max. Leistungsaufnahme (Heizbetrieb)	W	110	110	110
max. Leistungsaufnahme (Warmwasserbetrieb)	W	117	117	117
EMV-Grenzwertklasse	-	В	В	В
Schalldruckpegel (bei Heizbetrieb)	dB(A)	≤ 34	≤ 34	≤ 34
Schutzart	IP	X4D	X4D	X4D
max. Vorlauftemperatur	°C	ca. 82	ca. 82	ca. 82
max. Wassertemperatur vom Pufferspeicher	°C	90	90	90
max. zulässiger Betriebsdruck (P <sub>MS</sub> ) Heizung	bar	3	3	3
zulässige Umgebungstemperatur	°C	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Nenninhalt (Heizung)	I	2,5	2,5	2,5
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	45	45	45
Abmessungen B × H × T	mm	440 x 840 x 350	440 x 840 x 350	440 x 840 x 350

Tab. 5 (Fortsetzung)

#### 2.12 Kondensatzusammensetzung

Stoff		Wert [mg/l]
Ammonium		1,2
Blei	<u> </u>	0,01
Cadmium	<b>S</b>	0,001
Chrom	≤	0,1
Halogen-Kohlenwasserstoff	<u>≤</u>	0,002
Kohlenwasserstoffe		0,015
Kupfer		0,028
Nickel		0,1
Quecksilber	≤	0,0001
Sulfat		1
Zink	≤	0,015
Zinn	<u> </u>	0,01
Vanadium	≤	0,001
pH-Wert		4,8

Tab. 6

# 3 Vorschriften

Folgende Richtlinien und Vorschriften einhalten:

- Landesbauordnung
- · Bestimmungen des zuständigen Gasversorgungsunternehmens
- **EnEG** (Gesetz zur Einsparung von Energie)
- EnEV (Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden)
- Heizraumrichtlinien oder die Bauordnung der Bundesländer, Richtlinien für den Einbau und die Einrichtung von zentralen Heizräumen und ihren Brennstoffräumen
  - Beuth-Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 10787 Berlin
- DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1–3 - 53123 Bonn
- Arbeitsblatt G 600, TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen)
- Arbeitsblatt G 670, (Aufstellung von Gasfeuerstätten in Räumen mit mechanischen Entlüftungsanlagen)
- **TRF** (Technische Regeln für Flüssiggas)
  Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH Josef-Wirmer-Str. 1–3 53123 Bonn

- DIN-Normen, Beuth-Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 -10787 Berlin
  - DIN 1988, TRWI (Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen)
  - **DIN 4708** (Zentrale Wassererwärmungsanlagen)
  - **DIN 4807** (Ausdehnungsgefäße)
  - **DIN EN 12828** (Heizungssysteme in Gebäuden)
  - **DIN EN 1717** (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen)
  - DIN VDE 0100, Teil 701 (Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V, Räume mit Badewanne oder Dusche)
- VDI-Richtlinien, Beuth-Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 -10787 Berlin
  - VDI 2035, Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen
- · Österreich:
  - ÖVGW-Richtlinien G 1 und G 2 sowie regionale Bauordnungen
  - ÖNORM H 5195-1 (Verhütung von Schäden durch Korrosion und Steinbildung in geschlossenen Warmwasser-Heizungsanlagen mit Betriebstemperaturen bis 100 °C)
  - ÖNORM H 5195-2 (Verhütung von Frostschäden in geschlossenen Heizungsanlagen)
- Schweiz: SVGW- und VKF-Richtlinien, kantonale und örtliche Vorschriften sowie Teil 2 der Flüssiggasrichtlinie

<sup>1)</sup> Standardwert für Flüssiggas bei ortsfesten Behältern bis 15000 l Inhalt

# 4 Installation



**GEFAHR:** Lebensgefahr durch Explosion!

- ► Gashahn schließen vor Arbeiten an gasführenden Tei-
- Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.



Aufstellung, Gas- und abgasseitigen Anschluss und Inbetriebnahme darf nur ein beim Gas- oder Energieversorgungsunternehmen zugelassener Fachbetrieb vornehmen.

#### 4.1 Wichtige Hinweise

Vor der Installation Stellungnahmen des Gasversorgungsunternehmens und des Schornsteinfegermeisters einholen.

#### Offene Heizungsanlagen

▶ Offene Heizungsanlagen in geschlossene Systeme umbauen.

#### Schwerkraftheizungen

Gerät über hydraulische Weiche mit Schlammabscheider an das vorhandene Rohrnetz anschließen

#### Fußbodenheizungen

- Das Gerät ist für Fußbodenheizungen geeignet, zulässige Vorlauftemperaturen beachten.
- Bei Verwendung von Kunststoffleitungen in der Fußbodenheizung müssen diese Rohrleitungen sauerstoffdicht sein gemäß DIN 4726/ 4729. Wenn die Kunststoffleitungen diese Normen nicht erfüllen, muss eine Systemtrennung durch Wärmetauscher erfolgen.

# Verzinkte Heizkörper und Rohrleitungen

Um Gasbildung zu vermeiden:

► Keine verzinkten Heizkörper und Rohrleitungen verwenden.

#### Neutralisationseinrichtung

Wenn die Baubehörde eine Neutralisationseinrichtung fordert:

► Neutralisationseinrichtung verwenden.

#### **Frostschutzmittel**

Folgende Frostschutzmittel sind zulässig:

- · Antifrogen N
- · Varidos FSK
- Alphi 11
- Glythermin NF



Konzentration gemäß Herstellerangaben verwenden!

#### Korrosionsschutzmittel/Dichtmittel

Es sind keine Korrosionsschutzmittel/Dichtmittel freigegeben.

#### Einhebelarmaturen und Thermostatmischbatterien

Es können alle druckfesten Einhebelarmaturen und Thermostatmischbatterien verwendet werden.

# Flüssiggas

Um das Gerät vor zu hohem Druck zu schützen (TRF):

▶ Druckregelgerät mit Sicherheitsventil einbauen.

# 4.2 Wasserbeschaffenheit (Füll- und Ergänzungswasser)

Ungeeignetes oder verschmutztes Wasser kann zu Störungen im Heizgerät und Beschädigungen des Wärmetauschers führen.

Des Weiteren kann die Warmwasserversorgung durch

z. B. Schlammbildung, Korrosion oder Verkalkung beeinträchtigt werden.

Um das Heizgerät über die gesamte Lebensdauer vor Kalkschäden zu schützen und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, müssen Sie auf Folgendes achten:

- Ausschließlich unbehandeltes Leitungswasser verwenden (Diagramm in Bild 7 dabei berücksichtigen).
- Brunnen- und Grundwasser sind als Füllwasser nicht geeignet.
- Gesamtmenge an Härtebildnern im Füll- und Ergänzungswasser des Heizkreislaufs begrenzen.

Zur Überprüfung der zugelassenen Wassermengen in Abhängigkeit der Füllwasserqualität dient das Diagramm in Bild 7.




Bild 7 Anforderungen an Füllwasser für Einzelgeräte bis 100 kW

- [1] Wasservolumen über die gesamte Lebensdauer des Heizgeräts (in m³)
- [2] Wasserhärte (in °dH)
- [3] Unbehandeltes Wasser nach Trinkwasserverordnung
- [4] Oberhalb der Grenzkurve sind Maßnahmen erforderlich. Systemtrennung mithilfe eines Wärmetauschers vorsehen. Wenn dies nicht möglich ist, bei einer Buderus-Niederlassung nach freigegebenen Maßnahmen erkundigen. Ebenso bei Kaskadenanlagen.
- Wenn die tatsächlich benötigte Füllwassermenge größer ist als das Wasservolumen über die Lebensdauer (→ Bild 7), ist eine Wasserbehandlung erforderlich. Dabei nur durch Buderus freigegebene Chemikalien, Wasseraufbereitungsmittel o. Ä. einsetzen.
- Freigegebene Maßnahmen zur Wasserbehandlung bei Buderus erfragen. Weitere Hinweise im Buderus Arbeitsblatt K8.
- Es ist nicht gestattet, das Wasser mit Mitteln wie z. B. pH-Wert erhöhenden/senkenden Mitteln (chemischen Zusatzstoffen) zu behandeln.
- ► Heizungsanlage vor dem Füllen gründlich spülen.

#### Sanitärtrinkwasser (Zufuhr Warmwasserversorgung)

Ausschließlich unbehandeltes Leitungswasser verwenden. Grundwasser ist nicht gestattet.

#### 4.3 Aufstellort wählen

#### Vorschriften zum Aufstellraum

Die DVGW-TRGI und für Flüssiggasgeräte die TRF in der jeweils neuesten Fassung beachten.

- ► Länderspezifische Bestimmungen beachten.
- Installationsanleitungen der Abgaszubehöre wegen deren Mindesteinbaumaßen beachten.

#### Verbrennungsluft

Zur Vermeidung von Korrosion muss die Verbrennungsluft frei von aggressiven Stoffen sein.

Als korrosionsfördernd gelten Halogen-Kohlenwasserstoffe, die Chloroder Fluorverbindungen enthalten. Diese können z. B. in Lösungsmitteln, Farben, Klebstoffen, Treibgasen und Haushaltsreinigern enthalten sein (→ Tab. 7, Seite 15).

Industrielle Quellen	
Chemische Reinigungen	Trichlorethylen, Tetrachlorethylen, fluo- rierte Kohlenwasserstoffe
Entfettungsbäder	Perchlorethylen, Trichlorethylen, Methyl- chloroform
Druckereien	Trichlorethylen
Friseurläden	Sprühdosentreibmittel, fluor- und chlorhaltige Kohlenwasserstoffe (Frigen)
Quellen im Haushalt	
Reinigungs- und Entfet- tungsmittel	Perchlorethylen, Methylchloroform, Tri- chlorethylen, Methylenchlorid, Tetrachlor- kohlenstoff, Salzsäure
Hobbyräume	
Lösungsmittel und Verdünner	Verschiedene chlorierte Kohlenwasser- stoffe
Sprühdosen	Chlorfluorierte Kohlenwasserstoffe (Frigene)

Tab. 7 Korrosionsförderende Stoffe

#### Oberflächentemperatur

Die maximale Oberflächentemperatur des Geräts liegt unter 85 °C. Nach TRGI und TRF sind daher keine besonderen Schutzmaßnahmen für brennbare Baustoffe und Einbaumöbel erforderlich. Abweichende Vorschriften einzelner Bundesländer beachten.

#### Flüssiggasanlagen unter Erdgleiche

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der TRF bei der Aufstellung unter Erdgleiche.

# 4.4 Rohrleitungen vorinstallieren

- ▶ Die beim Druckschriftensatz liegende Montageschablone an der Wand befestigen. Dabei seitliche Mindestabstände beachten (→ Seite 6).
- ► Bohrungen für Gerät und Montageanschlussplatte nach Montageschablone erstellen.




Bild 8 Montageschablone

► Montageschablone entfernen.

► Schutzfolie der Schallschutzmatte abziehen und Schallschutzmatte an die Wand kleben. Der untere Teil der Schallschutzmatte wird nur bei Verwendung einer Sichtabdeckung (Zubehör) benötigt.




Bild 9

► Gummipuffer in die Löcher für die Wandbefestigung der Montageanschlussplatte und Aufhängeschiene drücken.

► Montageanschlussplatte (Zubehör) und Aufhängeschiene mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren.




Bild 10




Bild 11 Beispiel: Montageanschlussplatte U-MA mit Pufferspeicheranschlüssen

- Heizungsvorlauf [1]
- Warmwasser Gas <sup>1)</sup> [2]
- [3]
- [4] Kaltwasser
- [5] Heizungsrücklauf
- Pufferspeicherrücklauf [6]
- Pufferspeicher-Rücklaufhahn [7]
- Pufferspeichervorlauf [8]
- Pufferspeicher-Vorlaufhahn [9]
- [10] Siphon (Zubehör) Anschluss DN 40
- [11] Anschluss für Ausdehnungsgefäß (Zubehör)
- ► Rohrweite für die Gaszuführung nach DVGW-TRGI (Erdgas) und TRF (Flüssiggas) bestimmen.
- ► Zum Füllen und Entleeren der Anlage bauseits an der tiefsten Stelle einen Füll- und Entleerhahn anbringen.

<sup>1)</sup> Gashahn, in Deutschland mit thermischer Absperreinrichtung vorgeschrieben

#### Zirkulationsanschluss/Zirkulationsleitungen

Das Zubehör Zirkulationsanschluss-Set ermöglicht den Anschluss einer Zirkulationsleitung.




Bild 12 Zubehör Zirkulationsanschluss-Set

Die Dimensionierung von Zirkulationsleitungen ist nach DVGW Arbeitsblatt W 553 zu bestimmen.

Bei Ein- bis Vierfamilienhäusern kann auf eine aufwändige Berechnung verzichtet werden, wenn folgende Bedingungen eingehalten werden:

- Zirkulations-, Einzel- und Sammelleitungen mit einem Innendurchmesser von mindestens 10 mm.
- Zirkulationspumpe in DN 15 mit einem Förderstrom von max. 200 l/h und einem Förderdruck von 100 mbar.
- Länge der Warmwasserleitungen max. 30 m.
- Länge der Zirkulationsleitung max. 20 m.
- Der Temperaturabfall darf 5 K nicht überschreiten (DVGW Arbeitsblatt W 551)
- Den Druckverlust des Warmwasserkreises vom Gerät berücksichtigen.



Zur einfachen Einhaltung dieser Vorgaben:

► Regelventil mit Thermometer einbauen.

Elektrischer Anschluss der Zirkulationspumpe (→ Seite 24).



Die Zirkulationspumpe wird über den Heizungsregler gesteuert.



Um elektrische- und thermische Energie zu sparen, Zirkulationspumpe nicht im Dauerbetrieb laufen lassen.




Bild 13 Warmwasserseitiger Druckverlust

 $[\Delta p]$  Druckverlust

[**v**] Volumenstrom

#### 4.5 Gerät montieren



HINWEIS: Geräteschaden!

Rückstände im Rohrnetz können das Gerät beschädigen.

- ► Rohrnetz spülen.
- ▶ Verpackung entfernen, dabei Hinweise auf der Verpackung beachten.
- Auf dem Typschild die Kennzeichnung des Bestimmungslandes und Eignung für die vom Gasversorgungsunternehmen gelieferte Gasart prüfen (→ Seite 8).

#### Verkleidung abnehmen



Die Verkleidung ist mit zwei Schrauben gegen unbefugtes Abnehmen gesichert (elektrische Sicherheit).

- ► Verkleidung immer mit diesen Schrauben sichern.
- 1. Schrauben lösen.
- 2. Bügel anheben.
- 3. Verkleidung nach vorne abnehmen.




Bild 14

# Gerät aufhängen

- ▶ Dichtungen auf die Anschlüsse der Montageanschlussplatte legen.
- ► Gerät von oben auf Aufhängeschiene setzen.
- ▶ Überwurfmuttern der Rohranschlüsse anziehen.

#### Schlauch vom Sicherheitsventil (Heizung) montieren




Bild 15

#### Siphon (Zubehör)

Um aus dem Sicherheitsventil austretendes Wasser und das Kondensat sicher ableiten zu können, gibt es das Zubehör Siphon.

- Ableitung aus korrosionsfesten Werkstoffen (ATV-A 251) erstellen. Dazu gehören: Steinzeugrohre, PVC-Hart-Rohre, PVC-Rohre, PE-HD-Rohre, PP-Rohre, ABS/ASA-Rohre, Gussrohre mit Innenemaillierung oder Beschichtung, Stahlrohre mit Kunststoffbeschichtung, nichtrostende Stahlrohre, Borosilikatglas-Rohre.
- ▶ Ableitung direkt an einen Anschluss DN 40 montieren.
- ► Ableitungen nicht verändern oder verschließen.
- ► Schläuche nur mit Gefälle verlegen.




Bild 16

#### Anschluss-Set für externen Pufferspeicher

Für den heizwasserseitigen Anschluss des Pufferspeichers gibt es ein Anschluss-Set.

► Kupferrohre Ø 22 mm verwenden (Druckverlust maximal 150 mbar bei 1000l/h).

#### Ausdehnungsgefäß (Zubehör)

Zubehör Ausdehnungsgefäß AAS (50 l) verwenden. Folgende Betriebsbedingungen sind erforderlich:

- maximale Wassertemperatur vom Pufferspeicher 90 °C
- Betriebsdruck der Heizung 1 1,5 bar
- Vordruck des Ausdehnungsgefäßes 0,7 0,9 bar
- Mindestwasservorlage: 0,5% der gesamten Heizungsanlage
- ▶ Die genaue Größe des Ausdehnungsgefäßes nach EN 12 828 ermitteln
- Das Ausdehnungsgefäß direkt am Pufferspeichervorlauf anschließen
   (→ Bild 11, [11], Seite 17).

Das folgende Diagramm ermöglicht die überschlägige Schätzung, ob das eingebaute Ausdehnungsgefäß ausreicht oder ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß benötigt wird (nicht für Fußbodenheizung).

Für die gezeigten Kennlinien wurden folgende Eckdaten berücksichtigt:

- Arbeitsdruckdifferenz des Sicherheitsventils von 0,5 bar, entsprechend DIN 3320
- Vordruck des Ausdehnungsgefäßes entspricht der statischen Anlagenhöhe über dem Wärmeerzeuger




Bild 17

- [I] Vordruck 0,5 bar
- [II] Vordruck 0,75 bar
- [III] Vordruck 1,0 bar
- [IV] Vordruck 1,2 bar
- [V] Vordruck 1,3 bar
- [T<sub>V</sub>] Vorlauftemperatur
- [V<sub>∆</sub>] Anlageninhalt in Litern
- [A] Arbeitsbereich des Ausdehnungsgefäßes
- [B] zusätzliches Ausdehnungsgefäß erforderlich
- ► Wenn der Schnittpunkt rechts neben der Kurve liegt: Zusätzliches Ausdehnungsgefäß installieren.

#### Abgaszubehör anschließen



Für nähere Informationen zur Installation, siehe jeweilige Installationsanleitung des Abgaszubehörs.

► Abgaszubehör aufstecken.




Bild 18

► Abgasweg auf Dichtheit prüfen (→ Kapitel 11.2).

# 4.6 Anschlüsse prüfen

#### Wasseranschlüsse

- ► Heizungsvorlaufhahn und Heizungsrücklaufhahn öffnen und Heizungsanlage füllen.
- Trennstellen auf Dichtheit prüfen (Prüfdruck: max. 2,5 bar am Manometer).
- ► Kaltwasserhahn am Gerät und Warmwasserhahn an einer Zapfstelle öffnen, bis Wasser austritt (Prüfdruck: max. 10 bar).

#### Gasleitung

- ► Um die Gasarmatur vor Überdruckschäden zu schützen, Gashahn schließen.
- ► Trennstellen auf Dichtheit prüfen (Prüfdruck: max. 150 mbar).
- ► Druckentlastung durchführen.

# 4.7 Vorübergehender Betrieb ohne Pufferspeicher

 $\mbox{Um}$  ein Ansprechen des Sicherheitstemperaturbegrenzers zu verhindern:

► Externe Verbindungsleitung zwischen Pufferspeichervorlauf und Pufferspeicherrücklauf einbauen.




Bild 19

▶ Pufferspeicher-Temperaturfühler AS4 (Bestellnummer 7 747 009 881) direkt an den mit diesem Symbol gekennzeichneten Anschlussklemmen anschließen.





Den Pufferspeicher-Temperaturfühler nur elektrisch anschließen. Ein Anlegen an eine Rohrleitung ist nicht erforderlich.

#### 5 Elektrischer Anschluss

#### 5.1 Allgemeine Hinweise



**GEFAHR:** Lebensgefahr durch Stromschlag!

Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung, LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.



Den Stromanschluss darf nur ein zugelassener Fachbetrieb vornehmen.

Alle Regel-, Steuer- und Sicherheitsbauteile des Geräts sind betriebsfertig verdrahtet und geprüft.

Schutzmaßnahmen nach VDE Vorschriften 0100 und Sondervorschriften (TAB) der örtlichen EVUs beachten.

In Räumen mit Badewanne oder Dusche darf das Gerät nur über einen FI-Schutzschalter angeschlossen werden.

Am Anschlusskabel dürfen keine weiteren Verbraucher angeschlossen werden.




Bild 20

- [1] Schutzbereich 1, direkt über der Badewanne
- [2] Schutzbereich 2, Umkreis von 60 cm um Badewanne/Dusche

#### Sicherungen

Das Gerät ist mit einer Sicherung gesichert. Diese befindet sich unter der Abdeckung für die Anschlussklemmen (→ Bild 23, Seite 23).



Eine Ersatzsicherung befindet sich auf der Innenseite der Abdeckung.

#### 5.2 Netzanschluss

- Netzstecker in eine Steckdose mit Schutzkontakt stecken (außerhalb Schutzbereich 1 und 2).
- ► Bei nicht ausreichender Kabellänge Kabel ausbauen (→ Kapitel 5.4). Folgende Kabeltypen verwenden:
  - $HO5VV-F 3 \times 0.75 \text{ mm}^2 \text{ oder}$
  - $HO5VV-F3 \times 1.0 \text{ mm}^2$
- ► Anschlusskabel so anschließen, dass der Schutzleiter länger ist als die anderen Leiter.
- ▶ Wenn das Gerät im Schutzbereich 1 oder 2 angeschlossen wird, Kabel ausbauen (→ Kapitel 5.4) und Kabeltyp NYM-I 3 × 1,5 mm² verwenden.

- ► Elektroanschluss über allpolige Trennvorrichtung mit min. 3 mm Kontaktabstand (z. B. Sicherungen, LS-Schalter) herstellen.
- ▶ Im Schutzbereich 1 das Kabel senkrecht nach oben wegführen.

### 5.3 Regelsysteme

Das Gerät kann mit folgenden Buderus Regelsystemen betrieben werden.

· Bedieneinheit Logamatic RC-Serie

Die Bedieneinheit RC35 kann an der Wand montiert werden oder auch direkt vorne ins Bedienfeld des Geräts eingebaut werden.

#### Bedieneinheit RC35 ins Gerät montieren

▶ Blende entfernen.




Bild 21

▶ Bedieneinheit auf den Steckplatz montieren.

#### 5.4 Zubehöre anschließen

Zur besseren Zugänglichkeit der Anschlussklemmen kann der Basiscontroller unten nach vorn gezogen werden.





Bild 22

#### Abdeckung der Anschlussklemmen entfernen

Die Anschlüsse für externe Zubehöre sind unter einer Abdeckung vereint. Die Klemmleisten sind farblich und mechanisch kodiert.

▶ Die drei Schrauben an der Abdeckung entfernen und Abdeckung nach unten abnehmen.



#### Bild 23

#### **Spritzwasserschutz**

► Für Spritzwasserschutz (IP) Zugentlastung immer entsprechend dem Durchmesser des Kabels abschneiden.




Bild 24

- ► Kabel durch Zugentlastung führen und entsprechend anschließen.
- ► Kabel an Zugentlastung sichern.

#### 5.4.1 Pufferspeicher PNRS400 anschließen

Pufferspeicher-Temperaturfühler anschließen.

▶ Pufferspeicher-Temperaturfühler direkt an den mit diesem Symbol gekennzeichneten Anschlussklemmen anschließen.



Solarmodul SM10 anschließen.

Der Anschluss für die Kommunikation mit dem Basiscontroller/Regelsystem erfolgt über EMS-BUS.

Kommunikationsleitung an den mit diesem Symbol gekennzeichneten Anschlussklemmen anschließen.



Ν

▶ 230-V-Leitung an den mit diesem Symbol gekennzeichneten Anschlussklemmen anschließen.

#### 5.4.2 Ein-/Aus-Temperaturregler (potenzialfrei) anschließen

Ein-/Aus-Temperaturregler sind in bestimmten Ländern (z. B. Deutschland, Österreich) nicht zugelassen. Beachten Sie die landesspezifischen Bestimmungen.

► Ein-/Aus-Temperaturregler an den mit diesem Symbol gekennzeichneten Anschlussklemmen anschließen.



#### 5.4.3 Bedieneinheit Logamatic RC35 (extern) anschließen

▶ Logamatic an den mit diesem Symbol gekennzeichneten Anschlussklemmen anschließen.



#### Temperaturwächter AT90 vom Vorlauf einer Fußbodenheizung anschließen

Bei Heizungsanlagen nur mit Fußbodenheizung und direktem hydraulischen Anschluss an das Gerät.

Beim Ansprechen des Temperaturwächters werden Heiz- und Warmwasserbetrieb unterbrochen.



# **HINWEIS:** Reihenschaltung!

- ► Werden mehrere externe Sicherheitseinrichtungen wie z. B. AT90 und Kondensatpumpe angeschlossen, müssen diese in Reihe geschaltet werden.
- ▶ Brücke an den mit diesem Symbol gekennzeichneten Anschlussklemmen entfernen.
- ► Temperaturwächter anschließen.



#### Kondensatpumpe CP1 oder Neutralisationseinrichtung 5.4.5 NE1.x anschließen

Bei fehlerhafter Kondensatableitung werden Heiz- und Warmwasserbetrieb unterbrochen.



#### **HINWEIS:** Reihenschaltung!

- ► Werden mehrere externe Sicherheitseinrichtungen wie z. B. AT90 und Kondensatpumpe angeschlossen, müssen diese in Reihe geschaltet werden.
- ▶ Brücke an den mit diesem Symbol gekennzeichneten Anschlussklemmen entfernen.

Kontakt für Brennerabschaltung anschließen.





Am Heizgerät darf nur der Kontakt für Brennerabschaltung angeschlossen werden.

▶ 230-V-AC-Anschluss der Kondensatpumpe extern vornehmen.

#### 5.4.6 Außentemperaturfühler anschließen

Der Außentemperaturfühler für das Regelsystem wird am Heizgerät angeschlossen.

► Außentemperaturfühler an den mit diesem Symbol gekennzeichneten Anschlussklemmen anschließen.



#### 5.4.7 Pufferspeicher-Temperaturfühler anschließen

▶ Buderus Pufferspeicher mit Temperaturfühler direkt an den mit diesem Symbol gekennzeichneten Anschlussklemmen anschließen.



#### Externen Vorlauftemperaturfühler (z. B. hydraulische Weiche) anschließen

► Externen Vorlauftemperaturfühler an den mit diesem Symbol gekennzeichneten Anschlussklemmen anschließen.



# 5.4.9 Zirkulationspumpe (230 V, max. 100 W) anschließen

Die Zirkulationspumpe kann vom Basiscontroller BC25 oder vom Regelsystem (Bedieneinheit Logamatic RC35) gesteuert werden.

- ► Zirkulationspumpe an den mit diesem Symbol gekennzeichneten Anschlussklemmen anschließen.
- ▶ Bei Steuerung durch den Basiscontroller BC25 Servicefunktionen 2.CL entsprechend einstellen.



#### 5.4.10 Module montieren und anschließen

Module (z. B.Solar-, Weichen-, Mischermodul) müssen extern montiert werden. Der Anschluss für die Kommunikation mit dem Basiscontroller/Regelsystem erfolgt über EMS-BUS.

► Kommunikationsleitung an den mit diesem Symbol gekennzeichneten Anschlussklemmen anschließen.



Wenn eine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich ist:

➤ 230-V-Leitung an den mit diesem Symbol gekennzeichneten Anschlussklemmen anschließen.



#### 5.5 Netzkabel ersetzen

Wenn das eingebaute Netzkabel ersetzt werden muss, folgende Kabeltypen verwenden:

- Im Schutzbereich 1 und 2 (→ Bild 20):
  - $NYM-13 \times 1.5 \text{ mm}^2$
- Außerhalb der Schutzbereiche 1 und 2:
  - $HO5VV-F 3 \times 0.75 \text{ mm}^2 \text{ oder}$
  - $HO5VV-F 3 \times 1,0 \text{ mm}^2$
- ► Neues Netzkabel an den mit diesem Symbol gekennzeichneten Anschlussklemmen anschließen.
- Anschlusskabel so anschließen, dass der Schutzleiter länger ist als die anderen Leiter.



#### 5.6 Externe Zubehöre anschließen

#### 5.6.1 Externen Pufferspeicher anschließen


Für den Anschluss benötigen Sie das Zubehör Pufferspeicher-Temperaturfühler AS1 (Bestellnummer 599 1384).

 Speichertemperaturfühler direkt an den mit diesem Symbol gekennzeichneten Anschlussklemmen anschließen.



► Speichertemperaturfühler im oberen Drittel des Pufferspeichers montieren.

# 6 Inbetriebnahme



#### Bild 25

- [1] Diagnoseschnittstelle
- [2] Taste "Warmwasser"
- [3] Taste "Heizung"
- [4] Display
- [5] Taste "Minus"
- [6] Taste "Plus"
- [7] Automatischer Entlüfter
- [8] Taste "ok"
- [9] Taste "Zurück"
- [10] Manometer
- [11] Ein/Aus-Schalter
- [12] Pufferspeicher-Vorlaufhahn
- [13] Schlauch vom Sicherheitsventil (Heizkreis)
- [14] Schlauch vom Sicherheitsventil (Warmwasserkreis)
- [15] Siphon (Zubehör)
- [16] Kondensatschlauch
- [17] Heizungsrücklaufhahn
- [18] Kaltwasserhahn
- [19] Gashahn (geschlossen)
- [20] Warmwasser

- [21] Heizungsvorlaufhahn
- [22] Pufferspeicher-Rücklaufhahn
- [23] Taste "Service"
- [24] Taste "reset"
- [25] Taste "Sommer-/Winterbetrieb"



Stellen Sie für eine provisorische Inbetriebnahme den Handbetrieb am Basiscontroller BC25 ein ( $\rightarrow$  Seite 29).

# 6.1 Displayanzeigen




Bild 26 Displayanzeigen

- [1] kein Warmwasserbetrieb
- [2] Warmwasserbetrieb
- [3] Solarbetrieb
- [4] Schornsteinfegerbetrieb
- [5] Störung
- [6] Servicebetrieb
- [5 + 6]Wartungsbetrieb
- [7] Brennerbetrieb
- [8] Temperatureinheit °C
- [9] Speichern erfolgreich
- [10] Anzeige weiterer Untermenüs/Servicefunktionen, blättern mit Taste + und Taste möglich
- [11] alphanumerische Anzeige (z. B. Temperatur)
- [12] Textzeile
- [13] kein Heizbetrieb
- [14] Heizbetrieb

#### 6.2 Vor der Inbetriebnahme



**HINWEIS:** Geräteschaden!

Inbetriebnahme ohne Wasser zerstört das Gerät.

► Gerät nur mit Wasser gefüllt betreiben.

- ► Pufferspeicher-Vorlaufhahn und Pufferspeicher-Rücklaufhahn [12 und 22, Bild 25] öffnen.
- ► Heizkörperventile öffnen.
- ► Heizungsvorlaufhahn und Heizungsrücklaufhahn [21 und 17, Bild 25] öffnen und Heizungsanlage auf 1 -1,5 bar füllen und Füllhahn schließen.
- ► Heizkörper entlüften.
- ► Heizungsanlage erneut auf 1 bis 1,5 bar füllen.
- ► Kaltwasserhahn und Warmwasserhahn [18 und 20, Bild 251 öffnen.
- Externen Kaltwasserhahn öffnen und einen Warmwasserhahn so lange öffnen bis Wasser austritt.
- Prüfen, ob die auf dem Typschild angegebene Gasart mit der gelieferten übereinstimmt.

Eine Einstellung auf die Nennwärmebelastung nach TRGI ist nicht erforderlich.

► Gashahn [19] öffnen.

#### 6.3 Gerät ein-/ausschalten

#### Einschalten

Gerät am Ein/Aus-Schalter einschalten.
 Das Display leuchtet und zeigt nach kurzer Zeit die Gerätetemperatur.




Bild 27



Nach dem ersten Einschalten wird das Gerät entlüftet. Dazu schaltet die Heizungspumpe in Intervallen ein und aus (ca. vier Minuten lang).

Solange die Entlüftungsfunktion aktiv ist, blinkt das Symbol .

► Automatischen Entlüfter (→ Bild 25, [7], Seite 25) öffnen und nach dem Entlüften wieder schließen.



Nach jedem Einschalten startet das Siphonfüllprogramm (→ Seite 35). Für ca. 15 Minuten läuft das Gerät bei minimaler Wärmeleistung, um den Kondensatsiphon zu füllen.

Solange das Siphonfüllprogramm noch nicht abgeschlossen ist, blinkt das Symbol

# Ausschalten

- Gerät am Ein/Aus-Schalter ausschalten.
   Das Display erlischt.
- ► Wenn das Gerät länger außer Betrieb genommen wird: Frostschutz beachten (→ Kapitel 6.9).



Das Gerät hat einen Blockierschutz für die Heizungspumpe, den 3-Wege-Mischer und das 3-Wege-Ventil, der ein Festsitzen dieser Bauteile nach längerer Betriebspause verhindert.

Bei ausgeschaltetem Gerät gibt es keinen Blockierschutz.

# 6.4 Heizung einschalten

#### 6.4.1 Heizbetrieb ein-/ausschalten

► Taste 'IIII so oft drücken, bis im Display das Symbol 'IIII oder IIII blinkt.




Bild 28 Anzeige Heizbetrieb

- ► Taste + oder Taste drücken, um den Heizbetrieb ein- oder auszuschalten:
  - "III = Heizbetrieb
  - **III** = kein Heizbetrieb



**HINWEIS:** Anlagenschaden durch Frost!
Bei ausgeschaltetem Heizbetrieb besteht nur Gerätefrostschutz

▶ Bei Frostgefahr Frostschutz beachten (→ Seite 29).



Wenn "kein Heizbetrieb" eingestellt wurde, kann der Heizbetrieb durch das angeschlossene Regelsystem nicht aktiviert werden.

► Taste **ok** drücken, um die Einstellung zu speichern. Das Symbol ✓ erscheint für kurze Zeit.




Bild 29 Anzeige Heizbetrieb

Bei eingeschaltetem Brenner erscheint das Symbol .

#### 6.4.2 Maximale Vorlauftemperatur einstellen

Die maximale Vorlauftemperatur kann zwischen 30 °C und 82 °C  $^{1)}$  eingestellt werden. Die momentane Vorlauftemperatur wird im Display angezeigt.



Bei Fußbodenheizungen die maximal zulässige Vorlauftemperatur beachten.

Bei eingeschaltetem Heizbetrieb:

► Taste 'IIII drücken. Im Display blinkt die eingestellte maximale Vorlauftemperatur und das Symbol 'IIII erscheint.




Bild 30

► Taste + oder Taste - drücken, um die gewünschte maximale Vorlauftemperatur einzustellen.

Vorlauftemperatur	Anwendungsbeispiel
ca. 50 °C	Fußbodenheizung
ca. 75 °C	Radiatorenheizung
ca. 82 °C	Konvektorenheizung

Tab. 8 maximale Vorlauftemperatur

► Taste **ok** drücken, um die Einstellung zu speichern. Das Symbol ✓ erscheint für kurze Zeit.




Bild 31

Der Maximalwert kann über die Servicefunktion 3.2b herabgesetzt sein (→ Seite 36).

#### 6.5 Warmwasserbereitung einstellen

#### 6.5.1 Warmwasserbetrieb ein-/ausschalten

► Taste → so oft drücken, bis im Display das Symbol → oder メ blinkt.




Bild 32 Anzeige Warmwasserbetrieb

- ► Taste + oder Taste drücken, um den gewünschten Warmwasserbetrieb einzustellen:
  - = Warmwasserbetrieb
  - + eco = eco-Betrieb
  - kein Warmwasserbetrieb



Wenn "kein Warmwasserbetrieb" eingestellt wurde, kann der Warmwasserbetrieb durch das angeschlossene Regelsystem nicht aktiviert werden.

► Taste **ok** drücken, um die Einstellung zu speichern. Das Symbol ✓ erscheint für kurze Zeit.




Bild 33 Anzeige eco-Betrieb

Bei eingeschaltetem Brenner erscheint das Symbol .

#### Warmwasser- oder eco-Betrieb?

### Warmwasserbetrieb

Das Warmwasser wird regelmäßig auf der eingestellten Temperatur gehalten, entweder über den aufgeladenen Pufferspeicher oder das Gerät

#### · eco-Betrieb

### - Bei aufgeladenem Pufferspeicher.

Eine Aufheizung des Warmwassers durch das Gerät erfolgt erst, wenn eine Warmwassertemperatur von 45 °C nicht mehr erreicht wird

Dies ermöglicht, durch größtmögliche Ausnutzung des Pufferspeichers, maximale Energieeinsparung.

#### - Bei nicht aufgeladenem Pufferspeicher.

Eine Aufheizung des Warmwassers durch das Gerät, erfolgt erst, wenn warmes Wasser entnommen wird.

#### Bedarfsanmeldung

Durch kurzes Öffnen und Schließen des Warmwasserhahns heizt sich das Wasser einmalig auf die eingestellte Temperatur auf, entweder über den aufgeladenen Pufferspeicher oder das Gerät.

#### 6.5.2 Warmwassertemperatur einstellen

► Taste → drücken.

Die eingestellte Warmwassertemperatur blinkt.




Bild 34

- ► Taste + oder Taste drücken, um die gewünschte Warmwassertemperatur zwischen 40 und 60 °C einzustellen.
- ► Taste **ok** drücken, um die Einstellung zu speichern. Das Symbol ✓ erscheint für kurze Zeit.




Bild 35



Um einer bakteriellen Verunreinigung durch z. B. Legionellen vorzubeugen, empfehlen wir die Warmwassertemperatur auf mindestens 55 °C einzustellen.

# 6.6 Bedieneinheit einstellen

Bei Anschluss einer Bedieneinheit (z. B. RC35) ändern sich manche der hier beschriebenen Funktionen. Bedieneinheit und Basiscontroller kommunizieren Einstellparameter.



Beachten Sie die Bedienungsanleitung der verwendeten Bedieneinheit. Dort wird Ihnen gezeigt,

- ▶ wie Sie die Betriebsart und die Heizkurve bei außentemperaturgeführten Regelung einstellen können.
- ▶ wie Sie die Raumtemperatur einstellen können.
- ▶ wie Sie wirtschaftlich heizen und Energie sparen.

#### **Maximale Temperatur Pufferspeicher (Solarspeicher)**

Um möglichst viel solare Energie zu nutzen:

 Am Heizungsregler die maximale Temperatur des Pufferspeichers auf 90°C einstellen.

#### 6.7 Nach der Inbetriebnahme

- ► Gas-Anschlussdruck prüfen (→ Seite 39).
- ► Am Kondensatschlauch prüfen, ob Kondensat austritt. Wenn dies nicht der Fall ist, Ein/Aus-Schalter aus- und wieder einschalten.

  Dadurch wird das Siphonfüllprogramm (→ Seite 35) aktiviert. Diesen Vorgang ggf. mehrmals wiederholen bis Kondensat austritt.
- ► Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen (→ Seite 60).
- ► Aufkleber "Einstellungen im Servicemenü" sichtbar an die Verkleidung kleben (→ Seite 31).

#### 6.8 Manuellen Sommerbetrieb einstellen

Die Heizungspumpe und damit die Heizung ist abgeschaltet. Die Warmwasserversorgung sowie die Spannungsversorgung für das Regelsystem bleiben erhalten.



**HINWEIS:** Gefahr des Einfrierens der Heizungsanlage. Im Sommerbetrieb besteht nur Gerätefrostschutz.

▶ Bei Frostgefahr Frostschutz beachten (→ Seite 29).

Manuellen Sommerbetrieb einschalten:

▶ Taste ☆/辮 so oft drücken, bis im Display das Symbol **加** blinkt.




Bild 36

► Taste **ok** drücken, um die Einstellung zu speichern. Das Symbol ✓ erscheint für kurze Zeit.




Bild 37

Manuellen Sommerbetrieb ausschalten:

- ▶ Taste ※/ 漆 so oft drücken, bis im Display das Symbol im blinkt.
- ► Taste **ok** drücken, um die Einstellung zu speichern. Das Symbol ✓ erscheint für kurze Zeit.

Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Regelsystems.

#### 6.9 Frostschutz einstellen

#### Frostschutz für Heizungsanlage und Pufferspeicher:



**HINWEIS:** Gefahr des Einfrierens der Heizungsanlage. Bei gesperrtem Heizbetrieb besteht nur Gerätefrostschutz.

- ► Maximale Vorlauftemperatur auf 30 °C einstellen (→ Kapitel 6.4.2) . -oder- wenn Sie das Gerät ausgeschaltet lassen wollen:
- ► Frostschutzmittel ins Heizwasser mischen (→ Seite 14) und Warmwasserkreis entleeren.

Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Regelsystems.

#### 6.10 Handbetrieb einstellen

Im Handbetrieb geht das Gerät in Heizbetrieb. Der Brenner ist so lange in Betrieb, bis die maximale Vorlauftemperatur erreicht wird.



Handbetrieb ist nicht möglich, wenn der Heizbetrieb ausgeschaltet ist (→ Kapitel 6.4.1) oder während die Bautrockenfunktion in Betrieb ist (→ Servicefunktion 2.7E, Seite 35).

Zum Einstellen des Handbetriebs:

► Taste ※/ 漆 so lange drücken, bis in der Textzeile **Manual** erscheint.




Bild 38

Zum Beenden des Handbetriebs:

► Taste ※/※ kurz drücken oder Taste → so lange drücken, bis die Anzeige Manual verschwindet.

Das Heizgerät geht wieder in den normalen Betrieb.

# 7 Thermische Desinfektion durchführen

Um einer bakteriellen Verunreinigung des Warmwassers durch z. B. Legionellen vorzubeugen, empfehlen wir, nach längerer Stillstandszeit eine thermische Desinfektion durchzuführen.

Bei einigen Regelsystemen kann die thermische Desinfektion zu einer festen Zeit programmiert werden, siehe Bedienungsanleitung des Regelsystems (z. B. Bedieneinheit RC35).

Die thermische Desinfektion erfasst das Warmwassersystem einschließlich der Entnahmestellen.



**WARNUNG:** Verbrühungsgefahr!

Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen.

- ➤ Thermische Desinfektion nur außerhalb der normalen Betriebszeiten durchführen.
- ▶ Warmwasser-Entnahmestellen schließen.
- ▶ Bewohner auf Verbrühungsgefahr hinweisen.
- Am Regelsystem mit Warmwasserprogramm Zeit und Warmwassertemperatur entsprechend einstellen.
- ► Thermische Desinfektion am Regelsystem (z. B. Bedieneinheit RC35) mit maximaler Temperatur aktivieren.
- ► Nacheinander von der nächstgelegenen Warmwasser-Entnahmestelle bis zur entferntesten so lange Warmwasser entnehmen, bis 3 Minuten lang 70 °C heißes Wasser ausgetreten ist.



Bei zu großer Zapfmenge wird die erforderliche Temperatur evtl. nicht erreicht.

- Nur so viel Wasser gleichzeitig zapfen, dass die Desinfektionstemperatur von 70 °C auch erreicht wird.
- ▶ Regelsystem wieder auf Normalbetrieb einstellen.

#### 8 Blockierschutz



Diese Funktion verhindert ein Festsitzen der Heizungspumpe, des 3-Wege-Mischers und des 3-Wege-Ventils nach längerer Betriebspause.

Nach jeder Abschaltung erfolgt jeweils eine Zeitmessung, um in regelmäßigen Abständen die Heizungspumpe, den 3-Wege-Mischer und das 3-Wege-Ventil kurz einzuschalten.

# 9 Einstellungen im Servicemenü

#### 9.1 Servicemenü bedienen

Das Servicemenü ermöglicht das komfortable Einstellen und Prüfen vieler Gerätefunktionen.

Das Servicemenü ist in fünf Untermenüs unterteilt:

- Menü info, zum Auslesen von Werten (Übersicht → Seite 32)
- Menü 1, zum Einstellen von Servicefunktionen der ersten Ebene (allgemeine Parameter) (Übersicht → Seite 33)
- Menü 2, zum Einstellen von Servicefunktionen der zweiten Ebene (Geräteparameter) (Übersicht → Seite 34)
- Menü 3, zum Einstellen von Servicefunktionen der dritten Ebene (Geräte-Einsatzgrenzen) (Übersicht → Seite 36)
- Menü Test, zum manuellen Einstellen von Gerätefunktionen zu Testzwecken (Übersicht → Seite 37)

Eine Übersicht der Servicefunktionen finden Sie in Kapitel 9.2 ab Seite 32.




Bild 39 Übersicht der Bedienelemente

- [1] alphanumerische Anzeige (z. B. Temperatur)
- [2] Taste "Plus" (= nach oben blättern)
- [3] ok-Taste (= Auswahl bestätigen, Wert speichern)
- [4] Taste "Zurück" (= Servicefunktion/Untermenü ohne Speichern verlassen)
- [5] Taste "Minus" (= nach unten blättern)
- [6] Taste "Service" (= Servicemenü aufrufen)
- [7] Textzeile (z. B. Betriebsart Warmwasser)

#### Servicefunktion wählen

Das Aufrufen der Servicefunktionen unterscheidet sich von Menü zu Menü. Die Beschreibung finden Sie am Beginn der Übersicht jedes Menüs.

- ► Menü aufrufen:
  - Menü info (→ Seite 32)
  - Menü 1 (→ Seite 33)
  - Menü 2 (→ Seite 34)
  - Menü 3 (→ Seite 36)
  - Menü Test (→ Seite 37)
- ► Taste + oder Taste drücken, um durch die Servicefunktionen des Menübereichs zu blättern.

Die Textzeile zeigt die Servicefunktion und die alphanumerische Anzeige den Wert dieser Servicefunktion.

#### Wert einstellen

- ► Mit der Taste **ok** in die Servicefunktion wechseln. In der alphanumerischen Anzeige blinkt der Wert.
- ► Taste + oder Taste drücken, um den gewünschten Wert einzustellen.

#### Wert speichern

► Mit der Taste ok die Einstellung abspeichern. Nach erfolgtem Speichern des Werts erscheint für kurze Zeit das Symbol im Display.



Nach zwei Minuten ohne Tastendruck wird die Serviceebene automatisch verlassen.

#### Servicefunktionen dokumentieren



Mit dem Aufkleber "Einstellungen im Servicemenü" erleichtern Sie dem Fachmann bei späteren Wartungen das Einstellen geänderter Servicefunktionen.

Wert auf beiliegendem Aufkleber "Einstellungen im Servicemenü" eintragen und Aufkleber sichtbar am Gerät anbringen.

Einstellungen im Servicemenü		
Servicefunktion	Wert	
Anlagenersteller:		
6 720 647 461 (2011/02)		

Bild 40

# Verlassen der Servicefunktion ohne Abspeichern von Werten

- ► Taste → drücken. In der Textzeile wird der übergeordnete Menübereich (z. B. Info) angezeigt.
- ► Taste **>** erneut drücken. Das Heizgerät geht wieder in den normalen Betrieb.

# 9.2 Übersicht der Servicefunktionen



Bei Anschluss eines Regelsystems ändern sich manche der hier beschriebenen Funktionen. Regelsystem und Basiscontroller kommunizieren Einstellparameter.

# 9.2.1 Menü Info

Um eine Servicefunktion dieses Menüs aufzurufen:

- ► Taste 🔊 drücken.
- ► Taste + oder Taste drücken, um durch die Servicefunktionen dieses Menübereichs zu blättern.

Servicefunktion		Bemerkungen
i01	Betriebsanzeige für den aktuellen Betriebszustand (Status)	(→ Tabelle 21, Seite 54)
i02	Betriebs-Code für die letzte Störung	(→ Tabelle 22 bis 24, ab Seite 54)
i03	Maximal freigegebene Wärmeleistung	Einstellung von Servicefunktion 2.1A, → Seite 34
i04	Maximal freigegebene Warmwasserleistung	Einstellung von Servicefunktion 2.1b, → Seite 34
i06	Aktueller Durchfluss Turbine	Anzeige in I/min.
i07	Vorlaufsolltemperatur	Die aktuell vom Regelsystem geforderte Vorlauftemperatur
i08	Ionisationsstrom	Bei laufendem Brenner:
		• $\geq 2 \mu\text{A}$ = in Ordnung
		• < 2 μA = fehlerhaft
		Bei ausgeschaltetem Brenner:
		• < 2 μA = in Ordnung
		• $\geq 2 \mu\text{A}$ = fehlerhaft
i09	Temperatur am Vorlauftemperaturfühler	
i11	Temperatur am Warmwasser-Temperaturfühler	
i12	Warmwasser-Solltemperatur	Die eingestellte Warmwasser-Solltemperatur (→ Kapitel 6.5.2), à Seite 28
i14	Temperatur am Rücklauftemperaturfühler	
i15	Außentemperatur	wird nur angezeigt, wenn ein Außentemperaturfühler für das Regelsystem angeschlossen ist.
i16	Aktuelle Pumpenleistung	Anzeige in % der Pumpennennleistung
i17	Aktuelle Wärmeleistung	Anzeige in % der maximalen Nennwärmeleistung im Heizbetrieb <sup>1)</sup>
i18	Aktuelle Gebläsedrehzahl	Anzeige in Umdrehungen pro Sekunde (Hz)
i20	Software-Version von Leiterplatte 1	
i21	Software-Version von Leiterplatte 2	
i22	KIM-Nummer	Die letzten drei Stellen des KIMs werden angezeigt.  Das KIM bestimmt die Gerätefunktionen. Wenn das Gerät von Erdgas auf Flüssiggas umgebaut wurde (oder umgekehrt), muss das KIM getauscht werden (→ Tab. 30, Seite 63).
i23	KIM-Version	
i24	Temperatur am Mischertemperaturfühler	
i26	Temperatur am Pufferspeicher-Temperaturfühler	

Tab. 9 Menü Info

<sup>1)</sup> Während der Warmwasserbereitung können Werte größer 100 % angezeigt werden.

# 9.2.2 Menü 1

Um eine Servicefunktion dieses Menüs aufzurufen:

- ► Taste und Taste ok gleichzeitig so lange drücken bis in der Textzeile Menu 1 erscheint.
- ► Auswahl mit Taste **ok** bestätigen.
- ► Taste + oder Taste drücken, um durch die Servicefunktionen dieses Menübereichs zu blättern.

Servicefunktion		Mögliche Einstellungen
1.S1	Solarmodul aktiv	Mit dieser Servicefunktion wird ein angeschlossenes Solarmodul aktiviert.
		Diese Servicefunktion ist nur verfügbar, wenn ein Solarmodul im System erkannt wurde.
		Mögliche Einstellungen sind:
		• 0: keine Solarfunktion
		• 1: Solarfunktion aktiv
		Grundeinstellung ist 0.
1.S2	Maximale Temperatur im Pufferspeicher	wird nur angezeigt, wenn ein Solarmodul aktiviert wurde (Servicefunktion 1.S1)
		Die maximale Temperatur im Pufferspeicher gibt an, bis zu welcher Temperatur der Pufferspeicher aufgeladen werden soll. Es können Werte zwischen dem bei Servicefunktion 1.S3 eingestellten Wert und 90 °C eingestellt werden.
		<b>Grundeinstellung</b> : 60 °C.
1.S3	Minimale Temperatur im Pufferspeicher	wird nur angezeigt, wenn ein Solarmodul aktiviert wurde (Servicefunktion 1.S1)
		Die minimale Temperatur im Pufferspeicher gibt an, bis zu welcher Temperatur der Pufferspeicher abkühlen darf, wenn solarer Ertrag vorhanden ist. Es können Werte zwischen 30 °C und 55 °C eingestellt werden.
		Grundeinstellung: 55 °C.
1.W1	Funktion in Bedieneinheit RC35 vorhanden	Grundeinstellung ist 0.
1.7d	Anschluss externer Vorlauftemperaturfühler	Mögliche Einstellungen sind:
	z. B. hydraulische Weiche	• 0: kein externer Vorlauftemperaturfühler angeschlossen
		• 1: Anschluss externer Vorlauftemperaturfühler am Basiscontroller
		• 2: Anschluss externer Vorlauftemperaturfühler an Weichenmodul
		Grundeinstellung ist 0.

Tab. 10 Menü 1

# 9.2.3 Menü 2

Um eine Servicefunktion dieses Menüs aufzurufen:

- ► Taste ६ und Taste ok gleichzeitig so lange drücken bis in der Textzeile Menu 1 erscheint.
- ► Mit der Taste + Menu 2 auswählen.
- ► Auswahl mit Taste **ok** bestätigen.

► Taste + oder Taste - drücken, um durch die Servicefunktionen dieses Menübereichs zu blättern.

Servicefunktion		Mögliche Einstellungen
2.1A	Maximale Wärmeleistung	Einige Gasversorgungsunternehmen verlangen bei Erdgas einen leistungsabhängigen Grundpreis.
		Die Wärmeleistung kann zwischen minimaler Nennwärmeleistung und maximaler Nennwärmeleistung auf den spezifischen Wärmebedarf begrenzt werden.
		Grundeinstellung ist die maximale Nennwärmeleistung.
		► Wärmeleistung in kW einstellen.
		▶ Bei Erdgasgeräten Gas-Durchflussmenge messen und mit den Angaben aus den Einstelltabellen (→ ab Seite 65) vergleichen. Bei Abweichungen Einstellung korrigieren.
2.1b	Maximale Warmwasserleistung	Die Warmwasserleistung kann zwischen minimaler Nennwärmeleistung und maximaler Nennwärmeleistung auf den spezifischen Wärmebedarf begrenzt werden.
		<b>Grundeinstellung</b> ist die maximale Nennwärmeleistung Warmwasser.
		► Warmwasserleistung in kW einstellen.
		▶ Bei Erdgasgeräten Gas-Durchflussmenge messen und mit den Angaben aus den Einstelltabellen (→ ab Seite 65) vergleichen. Bei Abweichungen Einstellung korrigieren.
2.1C	Pumpenkennfeld	Das Pumpenkennfeld gibt an, wie die Heizungspumpe geregelt wird. Die Heizungspumpe schaltet dabei so, dass das gewählte Pumpenkennfeld eingehalten wird.
		Als Pumpenkennfeld kann gewählt werden:
		• <b>0</b> : die Pumpenleistung wird proportional zur Wärmeleistung geregelt, → Servicefunktionen 2.1H und 2.1J
		• 1: Konstantdruck 150 mbar
		• 2: Konstantdruck 200 mbar
		• 3: Konstantdruck 250 mbar
		• 4: Konstantdruck 300 mbar
		Grundeinstellung ist 2.
		▶ Niedrige Pumpenkennlinie einstellen, um möglichst viel Energie zu sparen und eventuelle Strömungsgeräusche gering zu halten.
		Pumpenkennlinien → Seite 64.
2.1H	Pumpenleistung bei minimaler Wärmeleistung	nur aktiv, bei Pumpenkennfeld <b>0</b> (Servicefunktion 2.1C).
		Einstellbereich: 10 % bis 100 %.
		Grundeinstellung: 10 %.
2.1J	Pumpenleistung bei maximaler Wärmeleis-	nur aktiv, bei Pumpenkennfeld <b>0</b> (Servicefunktion 2.1C).
	tung	Einstellbereich: 10 % bis 100 %.
		Grundeinstellung: 100 %.
2.2C	Entlüftungsfunktion	Nach Wartungen kann die Entlüftungsfunktion eingeschaltet werden.
		Mögliche Einstellungen sind:
		• 0: Entlüftungsfunktion aus • 1: Die Entlüftungsfunktion ist eingeschaltet und wird nach Ablauf wieder automatisch auf
		<b>0</b> zurückgesetzt
		• 2: Die Entlüftungsfunktion ist dauerhaft eingeschaltet und wird nicht auf <b>0</b> zurückgesetzt
		Grundeinstellung ist 1.
		Solange die Entlüftungsfunktion aktiv ist, blinkt das Symbol .
2.2d	Thermische Desinfektion (Funktion in Bedieneinheit RC35)	Grundeinstellung ist 0.

Tab. 11 Menü 2

		Mögliche Einstellungen
2.3b	Zeitintervall für das Aus- und Wiederein- schalten des Brenners	Bei Anschluss eines außentemperaturgeführten Regelsystems ist keine Einstellung am Gerät erforderlich. Das Regelsystem optimiert diese Einstellung.
		Das Zeitintervall legt die minimale Wartezeit zwischen Aus- und Wiedereinschalten des Brenners fest.
		Einstellbereich: 3 bis 45 Minuten.
		Grundeinstellung ist 10 Minuten.
2.3C	Temperaturintervall für Aus- und Wiedereinschalten des Brenners	Bei Anschluss eines außentemperaturgeführten Regelsystems ist keine Einstellung am Gerät erforderlich. Das Regelsystem optimiert diese Einstellung.
		Das Temperaturintervall legt fest, um wie viel die Vorlauftemperatur unter die Soll-Vorlauftemperatur sinken muss, bis das Absinken als Wärmebedarf interpretiert wird. Es kann in Schritten von 1 K eingestellt werden.
		Das Temperaturintervall kann von <b>0</b> bis <b>30</b> K eingestellt werden.
		Grundeinstellung ist 6 K.
2.3F	Dauer Warmhaltung	Die Dauer der Warmhaltung gibt an, wie lange der Heizbetrieb nach einer Warmwasserzapfung gesperrt bleibt.
		Die Dauer der Warmhaltung kann von <b>0</b> bis <b>30</b> min eingestellt werden.
		Grundeinstellung ist 2 Minuten.
2.4F	Siphonfüllprogramm	Das Siphonfüllprogramm stellt sicher, dass der Kondensatsiphon nach der Installation oder nach längerem Stillstand des Geräts gefüllt wird.
		Das Siphonfüllprogramm wird aktiviert, wenn:
		das Gerät am Ein/Aus-Schalter eingeschaltet wird
		• der Brenner mindestens 28 Tage nicht in Betrieb war
		von Sommer- in Winterbetrieb geschaltet wird  Bei den Finde von Winnerfünderung fündlichen den Genichen bei den Genicht wird des Genicht zu der
		Bei der nächsten Wärmeforderung für Heiz- oder Speicherbetrieb wird das Gerät 15 Minuten auf kleiner Wärmeleistung gehalten. Das Siphonfüllprogramm bleibt so lange wirksam, bis 15 Minuten auf kleiner Wärmeleistung erreicht sind.
		Mögliche Einstellungen sind:
		• 1: Siphonfüllprogramm mit kleinster Wärmeleistung
		• 0: Siphonfüllprogramm ist ausgeschaltet (nur für Wartungszwecke).
		Grundeinstellung ist 1.
		Solange das Siphonfüllprogramm nicht abgeschlossen ist, blinkt das Symbol
2.55		Nach der Wartung Servicefunktion wieder auf 1 stellen.
2.5F	Inspektionsintervall einstellen	Wenn diese Funktion am Regelsystem (z. B. Bedieneinheit RC35) eingestellt wurde, wird diese Servicefunktion nicht angezeigt.
		Mögliche Einstellungen sind:
		• 0: nicht aktiv
		• 1 - 72: 1 bis 72 Monate
		Nach Ablauf dieser Zeitspanne zeigt das Display die erforderliche <b>Inspektion</b> an.
2.7b	2 Wage Ventil in Mittelnesition	Grundeinstellung ist 0.  Nach Abanaiahan des Wertes 1 fährt das 2 Wega Ventil in Mittalnasition. Demit werden die
2.70	3-Wege-Ventil in Mittelposition	Nach Abspeichern des Wertes <b>1</b> fährt das 3-Wege-Ventil in Mittelposition. Damit werden die vollständige Entleerung des Systems und der einfache Ausbau des Motors sichergestellt.
		Nach 15 Minuten wird automatisch wieder der Wert <b>0</b> gespeichert.
		Die Mittelposition des 3-Wege-Ventils wird nicht angezeigt.
2.7E	Bautrockenfunktion	Die Bautrockenfunktion des Gerätes nicht mit der Estrichtrocknungsfunktion (dry function) des außentemperaturgeführten Reglers verwechseln!
		Bei eingeschalteter Bautrockenfunktion ist keine Gaseinstellung am Gerät möglich!
		Mögliche Einstellungen sind:
		• 0: ausgeschaltet
		• 1: nur Heizbetrieb nach Geräte- oder Reglereinstellung, d. h. alle anderen Wärmeanforderungen sind gesperrt.
		Grundeinstellung ist 0.
		Solange die Bautrockenfunktion aktiv ist, zeigt die Textzeile <b>7E</b> .

Tab. 11 Menü 2

Servicefunktion		Mögliche Einstellungen
2.9E	Verzögerung Signal Turbine	Durch spontane Druckänderung in der Wasserversorgung kann der Durchflussmesser (Turbine) eine Warmwasserentnahme signalisieren. Dadurch geht der Brenner kurzzeitig in Betrieb, obwohl kein Wasser entnommen wird.
		Die Verzögerung des Turbinensignals kann von <b>2</b> bis <b>16</b> eingestellt werden. Ein Schritt entspricht 0,25 Sekunden.
		<b>Grundeinstellung</b> ist <b>2</b> (0,5 Sekunden).
2.9F	Nachlaufzeit der Heizungspumpe	Die Pumpennachlaufzeit beginnt am Ende der Wärmeanforderung durch das Regelsystem.
		Mögliche Einstellungen sind:
		• 1 bis 60: Nachlaufzeit in Minuten (1-Minuten-Schritte)
		• 24H: Nachlaufzeit 24 Stunden.
		Grundeinstellung ist 3 Minuten.
2.CL	Zirkulationspumpe	Mit dieser Servicefunktion wird eine angeschlossene Zirkulationspumpe aktiviert.
		Mögliche Einstellungen sind:
		• <b>0</b> : Zirkulationspumpe nicht aktiv
		• 1: Zirkulationspumpe aktiv
		Grundeinstellung ist 0.

Tab. 11 Menü 2

#### 9.2.4 Menü 3

Um eine Servicefunktion dieses Menüs aufzurufen:

- ► Taste und Taste ok gleichzeitig so lange drücken bis in der Textzeile Menu 1 erscheint.
- ► Mit der Taste + Menu 3 auswählen.
- ► Taste ✓ und Taste **ok** gleichzeitig so lange drücken bis in der Textzeile die erste Servicefunktion 3.xx angezeigt wird.
- ► Taste + oder Taste drücken, um durch die Servicefunktionen dieses Menübereichs zu blättern.



Einstellungen in diesem Menü werden beim Rückstellen auf Grundeinstellung nicht zurückgesetzt.

Servicefunktion		Mögliche Einstellungen
3.1A	Obergrenze der maximalen Wärmeleistung für 2.1A	Diese Servicefunktion ermöglicht dem Servicetechniker, den Einstellbereich für die maximale Wärmeleistung (Servicefunktion 2.1A) zu begrenzen.
		<b>Grundeinstellung</b> ist die maximale Nennwärmeleistung.
3.1b	Obergrenze der maximalen Leistung (Warmwasser) für 2.1b	Diese Servicefunktion ermöglicht dem Servicetechniker den Einstellbereich für die maximale Wärmeleistung (Warmwasser, Servicefunktion 2.1b) zu begrenzen.
		<b>Grundeinstellung</b> ist die maximale Nennwärmeleistung Warmwasser.
3.2b	Obergrenze der Vorlauftemperatur	Die maximale Vorlauftemperatur kann zwischen 30 °C und 82 °C eingestellt werden. Sie begrenzt den Einstellbereich in der Bedienebene ( $\rightarrow$ Kapitel 6.4.2, Seite 27).
		Grundeinstellung: 82 °C
3.3d	Minimale Nennwärmeleistung (Heizung und Warmwasser)	Die Heiz- sowie Warmwasserleistung kann in kW auf jeden beliebigen Wert zwischen minimaler und maximaler Nennwärmeleistung eingestellt werden.
		<b>Grundeinstellung</b> ist die minimale Nennwärmeleistung (Heizung und Warmwasser), sie ist abhängig vom jeweiligen Gerät.

Tab. 12 Menü 3

#### 9.2.5 Test

Um eine Servicefunktion dieses Menüs aufzurufen:

- ► Taste ↓ und Taste ok gleichzeitig so lange drücken bis in der Textzeile "Menu 1" erscheint.
- ► Mit der Taste + **Test** auswählen.
- ► Auswahl mit Taste **ok** bestätigen.
- ► Taste + oder Taste drücken, um durch die Servicefunktionen dieses Menübereichs zu blättern.

Servicefu	nktion	Mögliche Einstellungen
t01	Permanente Zündung	Diese Servicefunktion erlaubt die permanente Zündung ohne Gaszufuhr, um die Zündung
		zu testen.
		Mögliche Einstellungen sind:
		• <b>0</b> : aus
		• 1: ein
		Grundeinstellung ist 0.
		► Funktion nicht länger als 2 Minuten eingeschaltet lassen, sonst kann der Zündtrafo beschädigt werden.
t02	Permanenter Gebläselauf	Diese Servicefunktion erlaubt das Gebläse anlaufen zu lassen, ohne Gaszufuhr oder Zün-
		dung.
		Mögliche Einstellungen sind:
		• <b>0</b> : aus
		• 1: ein
		Grundeinstellung ist 0.
t03	Permanenter Pumpenlauf (interne und	Mögliche Einstellungen sind:
	externe Pumpen)	• <b>0</b> : aus
		• 1: ein
		Grundeinstellung ist 0.
t04	3-Wege-Ventil permanent in Stellung	Mögliche Einstellungen sind:
	Warmwasserbereitung	• <b>0</b> : aus
		• 1: ein
		Grundeinstellung ist 0.
t05	3-Wege-Mischer permanent in Stellung	Mögliche Einstellungen sind:
	Pufferspeicher	• <b>0</b> : aus
		• 1: ein
		Grundeinstellung ist 0.
t06	Test Ionisationsspannung (mit externem	Mögliche Einstellungen sind:
	Messgerät)	• <b>0</b> : aus
		• 1: ein (Ionisationsspannung 140 - 170 V AC)
		Grundeinstellung ist 0.

Tab. 13 Menü Test

## 10 Gasartenanpassung

Die Grundeinstellung der Erdgasgeräte entspricht EE-H oder EE-L.



Eine Einstellung auf die Nennwärmebelastung und minimale Wärmebelastung nach TRGI ist nicht erforderlich.

Das Gas-Luft-Verhältnis darf nur über eine  ${\rm CO_2}$  oder  ${\rm O_2}$ -Messung bei maximaler Nennwärmeleistung und minimaler Nennwärmeleistung, mit einem elektronischen Messgerät, eingestellt werden.

Eine Abstimmung auf verschiedene Abgaszubehöre durch Drosselblenden und Staubleche ist nicht erforderlich.

#### **Erdgas**

- Geräte der Erdgasgruppe 2E (2H) sind ab Werk auf Wobbe-Index 15 kWh/m<sup>3</sup> und 20 mbar Anschlussdruck eingestellt und plombiert.
- Geräte der Erdgasgruppe 2LL sind ab Werk auf Wobbe-Index 12,2 kWh/m<sup>3</sup> und 20 mbar Anschlussdruck eingestellt und plombiert.
- Wird ein Gerät, das ab Werk auf Erdgas H eingestellt ist, mit Erdgas L betrieben, ist eine CO<sub>2</sub> oder O<sub>2</sub>-Einstellung erforderlich.

#### 10.1 Gasartumbau

Folgende Gasartumbau-Sets sind lieferbar:

Gerät	Umbau auf	BestNr.
GBH172-24 FS	Flüssiggas	8 737 702 453 0
GBH172-24 FS	Erdgas	8 737 702 454 0

Tab. 14



**GEFAHR:** Lebensgefahr durch Explosion!

- Gashahn schließen vor Arbeiten an gasführenden Teilen.
- Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.
- ► Gasartumbau-Set nach beiliegendem Einbauhinweis einbauen.
- Nach jedem Umbau Gas-Luft-Verhältnis (CO<sub>2</sub> oder O<sub>2</sub>) einstellen
   (→ Kapitel 10.2).

#### 10.2 Gas-Luft-Verhältnis (CO<sub>2</sub> oder O<sub>2</sub>) einstellen

- ► Gerät am Ein/Aus-Schalter ausschalten.
- ► Verkleidung abnehmen (→ Seite 19).
- ► Gerät am Ein/Aus-Schalter einschalten.
- ► Stopfen am Abgasmessstutzen entfernen.
- ► Abgassonde ca. 85 mm in den Abgasmessstutzen schieben und Messstelle abdichten.




Bild 41

- ► Wärmeabgabe sicherstellen durch geöffnete Heizkörperventile.
- ► Taste ★/ │ und Taste ★ gleichzeitig so lange drücken, bis im Display das Symbol erscheint.

Die alphanumerische Anzeige zeigt die Vorlauftemperatur, in der Textzeile blinkt 100 % (maximale Nennwärmeleistung Warmwasser). Nach kurzer Zeit geht der Brenner in Betrieb.

Displayanzeige im Schornsteinfegerbetrieb				
	Erdgas	Flüssiggas		
maximale Nennwärmeleistung Warmwasser	100 %	100 %		
maximale Nennwärmeleistung Heizung	75 %	76 %		
minimale Nennwärmeleistung	23 %	25 %		

Tab. 15

- ► CO<sub>2</sub>- oder O<sub>2</sub>-Wert messen.
- ▶ Plombe der Gasdrossel am Schlitz durchstoßen und abhebeln.




Bild 42

► An der Gasdrossel CO<sub>2</sub>- oder O<sub>2</sub>-Wert für maximale Nennwärmeleistung nach Tabelle einstellen.




Bild 43

	maximale Nenn- wärmeleistung		minimale Nenn- wärmeleistung		
Gasart	CO <sub>2</sub>	02	CO <sub>2</sub>	02	
Erdgas H (G20), Erdgas L/LL (G25)	9,4%	4,0 %	8,6 %	5,5 %	
Flüssiggas (Propan) <sup>1)</sup>	10,8 %	4,6 %	10,5 %	5,0 %	
Flüssiggas (Butan)	12,4 %	2,5 %	12,0 %	3,0 %	

Tab. 16

- Standardwert für Flüssiggas bei ortsfesten Behältern bis 15 000 I Inhalt
- Mit der Taste die minimale Nennwärmeleistung einstellen (→ Tabelle 15).

Jede Änderung wird sofort wirksam.

- ► CO<sub>2</sub>- oder O<sub>2</sub>-Wert messen.
- ▶ Plombe an der Einstellschraube der Gasarmatur entfernen und CO<sub>2</sub>oder O<sub>2</sub>-Wert für minimale Nennwärmeleistung einstellen.




Bild 44

- ► Einstellung bei maximaler Nennwärmeleistung und minimaler Nennwärmeleistung erneut prüfen und ggf. nachstellen.
- ► Taste ★ drücken.

  Das Heizgerät geht wieder in den normalen Betrieb.
- ► CO<sub>2</sub>- oder O<sub>2</sub>-Werte im Inbetriebnahmeprotokoll eintragen.
- Abgassonde aus dem Abgasmessstutzen entfernen und Stopfen montieren.
- ► Gasarmatur und Gasdrossel verplomben.

#### 10.3 Gas-Anschlussdruck prüfen

- ► Gerät ausschalten und Gashahn schließen.
- ► Schraube am Messstutzen für Gas-Anschlussdruck lösen und Druckmessgerät anschließen.




Bild 45

- ► Gashahn öffnen und Gerät einschalten.
- ► Wärmeabgabe durch geöffnete Heizkörperventile sicherstellen.

- ► Taste ☆/緣 und Taste 🎤 gleichzeitig so lange drücken, bis im Display das Symbol 🕹 erscheint.
  - Die alphanumerische Anzeige zeigt die Vorlauftemperatur, in der Textzeile blinkt 100 % (maximale Nennwärmeleistung Warmwasser). Nach kurzer Zeit geht der Brenner in Betrieb.
- ► Erforderlichen Gas-Anschlussdruck nach Tabelle prüfen.

Gasart	Nenndruck [mbar]	zulässiger Druckbereich bei maximaler Nennwärmeleistung [mbar]
Erdgas H (G20), Erdgas L/LL (G25)	20	17 - 25
Flüssiggas (Propan) <sup>1)</sup>	50	42,5 - 57,5
Flüssiggas (Butan)	50	42,5 - 57,5

Tab. 17

1) Standardwert für Flüssiggas bei ortsfesten Behältern bis 15 000 Unhalt



Außerhalb des zulässigen Druckbereichs darf keine Inbetriebnahme erfolgen. Die Ursache ermitteln und die Störung beseitigen. Wenn dies nicht möglich ist, Gerät gasseitig sperren und Gasversorger verständigen.

- ► Taste **5** drücken.
  - Das Heizgerät geht wieder in den normalen Betrieb.
- Gerät ausschalten, Gashahn schließen, Druckmessgerät abnehmen und Schraube festschrauben.
- ► Gashahn öffnen und Dichtheitsprüfung durchführen.
- ► Verkleidung wieder montieren.

## 11 Kontrolle durch den Bezirks-Schornsteinfeger

#### Abgasverlustmessung entsprechend BlmSchV

Bei Brennwertgeräten gelten besondere Bestimmungen bezüglich Abgasverlustmessung.

- § 14 BlmSchV: Brennwertgeräte sind von der Überwachung ausgenommen.
- § 15 BlmSchV: Brennwertgeräte sind von der wiederkehrenden Überwachung nicht betroffen.

Der Abgasverlust braucht nicht gemessen zu werden.

#### Abgaswegprüfung entsprechend Kehr- und Überprüfungsordnung

Die Abgaswegprüfung umfasst das Prüfen der Abgasführung und eine CO-Messung:

- Prüfen der Abgasführung (→ Kapitel 11.2)
- CO-Messung (→ Kapitel 11.3)

#### 11.1 Schornsteinfegerbetrieb



Sie haben 30 Minuten Zeit, um Werte zu messen oder Einstellungen vorzunehmen. Danach schaltet das Gerät wieder in den normalen Betrieb zurück.

- ▶ Wärmeabgabe sicherstellen durch geöffnete Heizkörperventile.
- ► Taste ※/ﷺ und Taste ♠ gleichzeitig so lange drücken, bis im Display das Symbol ♣ erscheint.

Die alphanumerische Anzeige zeigt die Vorlauftemperatur, in der Textzeile blinkt 100 % (maximale Nennwärmeleistung Warmwasser). Nach kurzer Zeit geht der Brenner in Betrieb.




Bild 46

► Taste – oder Taste + drücken, um die gewünschte Wärmeleistung einzustellen.

Jede Änderung wird sofort wirksam.

Displayanzeige im Schornsteinfegerbetrieb					
	Erdgas	Flüssiggas			
maximale Nennwärmeleistung Warmwasser	100 %	100 %			
maximale Nennwärmeleistung Heizung	75 %	76 %			
minimale Nennwärmeleistung	23 %	25 %			

Tab. 18

#### 11.2 Dichtheitsprüfung des Abgasweges

O<sub>2</sub>- oder CO<sub>2</sub>-Messung in der Verbrennungsluft.

Für die Messung eine Ringspalt-Abgassonde verwenden.



Mit einer  $O_2$ - oder  $CO_2$ -Messung der Verbrennungsluft kann bei einer Abgasführung nach  $C_{13X}$ ,  $C_{33X}$ ,  $C_{43X}$  und  $C_{93X}$  die **Dichtheit des Abgasweges** geprüft werden. Der  $O_2$ -Wert darf  $20,6\,\%$  nicht unterschreiten. Der  $CO_2$ -Wert darf  $0,2\,\%$  nicht überschreiten.

- ► Stopfen am Verbrennungsluft-Messstutzen [2] entfernen (→ Bild 47).
- ► Abgassonde in den Stutzen schieben und Messstelle abdichten.
- ► Im Schornsteinfegerbetrieb die maximale Nennwärmeleistung einstellen.




Bild 47

- [1] Abgasmessstutzen
- [2] Verbrennungsluft-Messstutzen
- ► O<sub>2</sub>- und CO<sub>2</sub>-Wert messen.
- ► Taste **5** drücken.

Das Heizgerät geht wieder in den normalen Betrieb.

- ► Abgassonde entfernen.
- ► Stopfen wieder montieren.

#### 11.3 CO-Messung im Abgas

Für die Messung eine Mehrloch-Abgassonde verwenden.

- ► Stopfen am Abgasmessstutzen [1] entfernen (→ Bild 47).
- Abgassonde ca. 85 mm in den Stutzen schieben und Messstelle abdichten.
- Im Schornsteinfegerbetrieb die maximale Nennwärmeleistung einstellen.
- ► CO-Werte messen.
- ► Taste → drücken.

Das Heizgerät geht wieder in den normalen Betrieb.

- ► Abgassonde entfernen.
- ► Stopfen wieder montieren.

# 12 Umweltschutz/Entsorgung

Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz von Buderus. Qualität der Erzeugnisse, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

#### Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

#### **Altgerät**

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die einer Wiederverwertung zuzuführen sind

Die Baugruppen sind leicht zu trennen und die Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und dem Recycling oder der Entsorgung zugeführt werden.

## 13 Inspektion und Wartung

Damit der Gasverbrauch und die Umweltbelastung über lange Zeit möglichst niedrig bleibt, empfehlen wir bei einem zugelassenen Fachbetrieb den Abschluss eines Wartungs- und Inspektionsvertrages mit jährlicher Inspektion und bedarfsabhängiger Wartung.



Die Inspektion und Wartung darf nur ein zugelassener Fachbetrieb vornehmen.



**GEFAHR:** Lebensgefahr durch Explosion!

- Gashahn schließen vor Arbeiten an gasführenden Teilen
- Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.



**GEFAHR:** Vergiftungsgefahr!

 Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an abgasführenden Teilen.



**GEFAHR:** Lebensgefahr durch Stromschlag!

Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung, LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.



WARNUNG: Verbrühungsgefahr!

Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen.

► Vor Arbeiten an wasserführenden Teilen alle Hähne schließen und ggf. Gerät entleeren.



HINWEIS: Geräteschaden!

Austretendes Wasser kann den Basiscontroller beschädigen.

► Basiscontroller abdecken vor Arbeiten an wasserführenden Teilen.



**GEFAHR:** Bei nicht gefülltem Kondensatsiphon kann Abgas austreten!


- ► Siphonfüllprogramm nur bei Wartung ausschalten.
- Siphonfüllprogramm am Ende der Wartung wieder einschalten.

#### **Wichtige Hinweise**



Eine Übersicht der Störungen finden Sie ab Seite 54.

 Zur besseren Zugänglichkeit der Bauteile kann der Basiscontroller heruntergeklappt werden.



#### Bild 48

- · Folgende Messgeräte werden benötigt:
  - elektronisches Abgasmessgerät für CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, CO und Abgastemperatur
  - Druckmessgerät 0 30 mbar (Auflösung mindestens 0,1 mbar)
- Zugelassene Fette sind:
  - Für von Wasser berührte Teile: Unisilkon L 641
  - Verschraubungen: HFt 1 v 5.
- ► Als Wärmeleitpaste Bestellnummer 19928 573 verwenden.
- ► Nur Originalersatzteile verwenden!
- ► Ersatzteile anhand des Ersatzteilkataloges anfordern.
- ▶ Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neuteile ersetzen.

#### Nach der Inspektion/Wartung

- ► Alle gelösten Schraubverbindungen nachziehen.
- ► Gerät wieder in Betrieb nehmen (→ Seite 25).
- ► Trennstellen auf Dichtheit prüfen.
- ► Gas-Luft-Verhältnis prüfen und ggf. einstellen (→ Seite 38).

## 13.1 Letzte gespeicherte Störung abrufen

► Servicefunktion **i02** wählen (→ Seite 30).



Eine Übersicht der Störungen finden Sie ab Seite 54.

## 13.2 Sieb im Kaltwasserrohr ausbauen und prüfen




Bild 49

► Sieb auf Verschmutzung prüfen.

## 13.3 Turbine ausbauen und prüfen




Bild 50

- ➤ Servicefunktion **i06** "Aktueller Durchfluss Turbine" wählen (→ Seite 32).
- ► In Fließrichtung der Turbine blasen.
- ▶ Wenn keine Anzeige im Display erscheint, Turbine tauschen.


## 13.4 Plattenwärmetauscher ausbauen

Bei ungenügender Warmwasserleistung:

- ► Sieb im Kaltwasserrohr auf Verschmutzung prüfen (→ Abschnitt 13.2).
- ► Plattenwärmetauscher ausbauen und ersetzen, -oder-
- ▶ mit einem für Edelstahl (1.4401) freigegebenen Entkalkungsmittel entkalken.

Plattenwärmetauscher ausbauen:

► 3-Wege-Ventil ausbauen.



 $\blacktriangleright \ \mathsf{Plattenw\"{a}rmetauscher} \ \mathsf{abschrauben}.$ 




Bild 52

▶ Plattenwärmetauscher nach oben entnehmen.




Bild 53

- ► Neuen Plattenwärmetauscher mit neuen Dichtungen montieren und die Hydraulik in umgekehrter Reihenfolge wieder anschließen.
- ► Trennstellen auf Dichtheit prüfen.

#### 13.5 Wärmeblock prüfen

- ► Verkleidung abnehmen (→ Seite 19).
- ► Kappe vom Messstutzen abnehmen und Druckmessgerät anschließen.
- Steuerdruck bei maximaler Nennwärmeleistung an der Mischeinrichtung prüfen.
- ► Bei folgendem Messergebnis muss der Wärmeblock gereinigt werden:
  - GBH172-24 FS < 4,0 mbar




Bild 54 Messstutzen an der Mischeinrichtung

## 13.6 Elektroden prüfen und Wärmeblock reinigen



WARNUNG: Verbrennungsgefahr!

Die Baugruppen des Wärmeblocks können auch nach längerem Stillstand des Gerätes heiß sein!

► Gerät vollständig abkühlen lassen bzw. mit Schutzhandschuhen arbeiten.

Für die Reinigung des Wärmeblocks das Zubehör Nr. 1156, Best. Nr. 7 719 003 006, bestehend aus Bürste und Aushebewerkzeug verwenden.

▶ Deckel der Serviceöffnung abnehmen.




Bild 55

► Saugrohr und Mischeinrichtung ausbauen.




Bild 56 Saugrohr und Mischeinrichtung ausbauen

► Kabel der Zünd- und Überwachungselektrode abziehen.

▶ Mutter abschrauben und Gebläse herausnehmen.




Bild 57 Gebläse herausnehmen

- ► Elektroden-Set mit Dichtung abnehmen und Elektroden auf Verschmutzung prüfen ggf. reinigen oder tauschen.
- ▶ Brenner herausnehmen.




Bild 58 Brenner herausnehmen

▶ Oberen Verdrängungskörper mit Aushebewerkzeug herausnehmen.




Bild 59 Oberen Verdrängungskörper herausnehmen

▶ Unteren Verdrängungskörper mit Aushebewerkzeug herausnehmen.




Bild 60 Unteren Verdrängungskörper herausnehmen

- ► Beide Verdrängungskörper reinigen.
- ► Mit der Bürste den Wärmeblock reinigen:
  - links und rechts drehend
  - von oben nach unten bis zum Anschlag

► Schrauben am Deckel der Prüföffnung entfernen und Deckel abnehmen.




Bild 61 Wärmeblock reinigen

- ▶ Rückstände absaugen und Prüföffnung wieder verschließen.
- ► Mit einer Taschenlampe kann der Wärmeblock auf Rückstände geprüft werden.
- ► Verdrängungskörper wieder einsetzen.
- ► Kondensatsiphon ausbauen und geeignetes Gefäß unterstellen.
- ► Wärmeblock von oben mit Wasser spülen.




Bild 62 Wärmeblock mit Wasser spülen

▶ Prüföffnung wieder öffnen und Kondensatwanne und Kondensatanschluss reinigen.



**HINWEIS:** Sachschaden durch heiße Abgase! Durch defekte Dichtungen können heiße Abgase das Gerät beschädigen und eine sichere Funktion kann nicht mehr gewährleistet werden.

- ► Nach jeder Reinigung alle Dichtungen durch Neuteile ersetzen.
- ► Teile in umgekehrter Reihenfolge mit neuer Brennerdichtung wieder montieren.
- ► Gas-Luft-Verhältnis ( $CO_2$  oder  $O_2$ ) einstellen ( $\rightarrow$  Seite 38).

#### 13.7 Kondensatsiphon reinigen

► Kondensatsiphon ausbauen und Öffnung zum Wärmetauscher auf Durchgang prüfen.




Bild 63

- ▶ Deckel des Kondensatsiphons abnehmen und reinigen.
- ► Kondensatschlauch prüfen und ggf. reinigen.
- ► Kondensatsiphon mit ca. ¼ I Wasser füllen und wieder montieren.

#### 13.8 Membran (Abgasrückströmsicherung) in der Mischeinrichtung prüfen

- ▶ Mischeinrichtung nach Bild 56 ausbauen.
- ► Membran auf Verschmutzung und Risse prüfen.




Bild 64

#### **Buderus**

## 13.9 Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen



HINWEIS: Geräteschaden!

Beim Nachfüllen von Heizwasser können Spannungsrisse am heißen Wärmeblock auftreten.

► Heizwasser nur bei kaltem Gerät nachfüllen.

Anzeige am Manometer			
1 bar	Minimaler Fülldruck (bei kalter Anlage)		
1 - 1,5 bar	Optimaler Fülldruck		
	Maximaler Fülldruck bei höchster Temperatur des Heizwassers darf nicht überschritten werden (Sicherheitsventil öffnet).		

Tab. 19

► Wenn der Zeiger unterhalb von 1 bar steht (bei kalter Anlage): Wasser nachfüllen, bis der Zeiger wieder zwischen 1 bar und 1,5 bar steht.



Vor dem Nachfüllen am externen Füllhahn den Schlauch mit Wasser füllen. Damit wird vermieden, dass Luft ins Heizwasser eindringt.

Wenn der Druck nicht gehalten wird: Ausdehnungsgefäß und Heizungsanlage auf Dichtheit prüfen.

#### 13.10 Gasarmatur prüfen

- ► Anschlusskabel und Stecker (230 V AC) der Gasarmatur prüfen und ggf. tauschen (→ Abschnitt 13.11).
- ► Stecker (230 V AC) an der Gasarmatur abziehen.
- ▶ Widerstand von Magnetventil [1] und [2] messen.




Bild 65

- [1] Messstellen Magnetventil 1
- [2] Messstellen Magnetventil 2
- ► Liegt der Widerstand bei 0 oder ∞, Gasarmatur tauschen.

#### 13.11 Gasarmatur ausbauen

- ► Schraube entfernen (→ Bild 66).
- ▶ Stecker (230 V AC) an der Gasarmatur abziehen.
- ► Mutter lösen.




Bild 66

▶ Mit einem Schraubendreher die Arretierung beidseits lösen.




Bild 67

► Gasarmatur herausnehmen und Kunststoffmantel abziehen.





Bild 68


#### 13.12 Automatischen Entlüfter ausbauen

- ► Schlauch auf den Entleerhahn stecken (→ Bild 5, [36], Seite 8).
- ► Entleerhahn öffnen und Druck ablassen.
- ► Automatischen Entlüfter ausbauen.



## 13.13 Rücklauftemperaturfühler ausbauen

- ► Schlauch auf den Entleerhahn stecken (→ Bild 5, [36], Seite 8).
- ► Entleerhahn öffnen und Druck ablassen.
- ► Rücklauftemperaturfühler ausbauen.



#### Bild 70

## 13.14 Motor des 3-Wege-Ventils prüfen/ausbauen

► Mit der Servicefunktion t04 "3-Wege-Ventil permanent in Stellung Warmwasserbereitung" den Motor des 3-Wege-Ventils prüfen (→ Seite 37), ggf. tauschen.




Bild 71

## 13.15 3-Wege-Ventil ausbauen




Bild 72

## 13.16 Motor des 3-Wege-Mischers prüfen/ausbauen

- ► Mit der Servicefunktion t05 "3-Wege-Mischer permanent in Stellung Pufferspeicher" den Motor des 3-Wege-Mischers prüfen (→ Seite 37), ggf. tauschen.
- ► Kappe entfernen.




Bild 73

#### ► Motor ausbauen.




Bild 74

## 13.17 3-Wege-Mischer ausbauen




Bild 75

## 13.18 Heizungspumpe prüfen/ausbauen

- ► Mit der Servicefunktion t03 "Permanenter Pumpenlauf" die Heizungspumpe prüfen (→ Seite 37), ggf. tauschen.
- ► Schlauch auf den Entleerhahn stecken (→ Bild 5, [36], Seite 8).
- ► Entleerhahn öffnen und Druck ablassen.
- ► Kaltwasserrohr ausbauen (→ Bild 76).
- ► Schraubendreher in die Kerbe stecken.
- ► Stecker herausziehen.
- ► Stecker mit Steuerkabel abziehen.




Bild 76

- ► Vier Schrauben entfernen (→ Bild 77).
- ▶ Pumpenkopf nach vorn herausziehen.




Bild 77

#### 13.19 Basiscontroller BC25 ausbauen

- ► KIM herausziehen.
- ► Drei Schrauben an der Abdeckung entfernen und Abdeckung nach unten abnehmen.
- Alle angeschlossenen Anschlussklemmen und zugehörigen Kabeldurchführungen nach unten herausziehen.




Bild 78

- ► Basiscontroller BC25 herunterklappen.
- ► Manometer herausziehen.




Bild 79

▶ Abdeckung links und rechts abnehmen und jeweils Stecker abziehen.




Bild 80

▶ Basiscontroller BC25 beidseits ausklipsen.




Bild 81

#### 13.20 Wärmeblock ausbauen

- ► Saugrohr und Mischeinrichtung ausbauen (→ Bild 56, Seite 44).
- ► Gebläse ausbauen (→ Bild 56, Seite 44).
- ► Kondensatsiphon ausbauen (→ Bild 63, Seite 46).
- ► Gasarmatur ausbauen (→ Bild 66, Seite 47).
- ► Vorlaufrohr ausbauen (→ Bild 82).
- ► Kabel vom Abgastemperaturbegrenzer abziehen.
- ► Stecker vom Mischertemperaturfühler abziehen.




Bild 82

- ► Rohr ausbauen.
- ► Mutter entfernen.




Bild 83

- ▶ Abgasrohr nach links drehen und nach oben schieben.
- ▶ Wärmeblock nach oben schieben und nach vorn herausnehmen.




Bild 84

# 13.21 Checkliste für die Inspektion und Wartung (Wartungs- und Inspektionsprotokoll)

Datum	1					
1	Letzte gespeicherte Störung im Basiscontr abrufen, Servicefunktion <b>i02</b> (→ Seite 32)					
2	Sieb im Kaltwasserrohr prüfen (→ Seite 4	2).				
3	Luft-/Abgasführung optisch prüfen.					
4	Gas-Anschlussdruck prüfen (→ Seite 39).	mbar				
5	Gas-Luft-Verhältnis für min./max. Nenn- wärmeleistung prüfen (→ Seite 38).	min.% max. %				
6	Gas- und wasserseitige Dichtheitsprüfung (→ Seite 20).					
7	Wärmeblock prüfen (→ Seite 44).					
8	Brenner prüfen (→ Seite 44).	Brenner prüfen (→ Seite 44).				
9	Elektroden prüfen (→ Seite 44), Servicefü (→ Seite 32).	ınktion <b>i08</b>				
10	Membran in der Mischeinrichtung prüfen (	→ Seite 46).				
11	Kondensatsiphon reinigen (→ Seite 46).					
12	Vordruck des Ausdehnungsgefäßes (Zubehör) für die statische Höhe der Hei- zungsanlage prüfen.	bar				
13	Fülldruck der Heizungsanlage prüfen.	bar				
14	Elektrische Verdrahtung auf Beschädigung					
15	Einstellungen des Regelsystems prüfen.					
16	Eingestellte Servicefunktionen nach Aufkle lungen im Servicemenü" prüfen.	eber "Einstel-				

Tab. 20

## 14 Betriebs- und Störungsanzeigen

Der Basiscontroller BC25 überwacht alle Sicherheits-, Regel- und Steuerbauteile.

Jeder Betriebszustand des Geräts wird durch einen Betriebs-Code, bei Störungen zusätzlich durch einen Störungs-Code erfasst. Dies ermöglicht eine Diagnose anhand der folgenden Tabellen.

Die Betriebs- und Störungsanzeigen sind wie folgt eingeteilt:

- Betriebsanzeigen, diese zeigen Betriebszustände im normalen Betrieb an.
  - Betriebsanzeigen während des Betriebs können über das Menü info ausgelesen werden (→ Servicefunktion i01, Seite 32).
- Blockierende Störungen führen zu einer zeitlich begrenzten Abschaltung der Heizungsanlage. Die Heizungsanlage läuft selbstständig wieder an, sobald die blockierende Störung nicht mehr vorhanden ist.
  - Blockierende Störungen werden mit Störungs-Code und Betriebs-Code im Display dauerhaft angezeigt.
- Verriegelnde Störungen sind Störungen, die zu einer Abschaltung der Heizungsanlage führen und bei denen die Heizungsanlage erst nach einem Reset wieder anläuft.
  - Verriegelnden Störungen werden mit Störungs-Code und Betriebs-Code im Display blinkend angezeigt.




Bild 85

- [1] Störungs-Code
- [2] Servicefunktion
- [3] Betriebs-Code



Eine Übersicht der Störungen finden Sie ab Seite 54.

#### 14.1 Störungen beheben



**GEFAHR:** Lebensgefahr durch Explosion!

- ► Gashahn schließen vor Arbeiten an gasführenden Teilen
- Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.



**GEFAHR:** Vergiftungsgefahr!

► Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an abgasführenden Teilen.



**GEFAHR:** Lebensgefahr durch Stromschlag!

Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung, LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.



**WARNUNG:** Verbrühungsgefahr!

Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen.

► Vor Arbeiten an wasserführenden Teilen alle Hähne schließen und ggf. Gerät entleeren.



**HINWEIS:** Austretendes Wasser kann den Basiscontroller BC25 beschädigen.

 Basiscontroller BC25 abdecken vor Arbeiten an wasserführenden Teilen.

Wenn sich eine Störung nicht beseitigen lässt:

► Leiterplatte prüfen, ggf. tauschen und Servicefunktionen gemäß Aufkleber "Einstellungen im Servicemenü" einstellen.

#### Verriegelnde Störung zurücksetzen (Reset)

- ► Gerät aus- und wieder einschalten.
- Taste reset so lange drücken, bis die Textzeile Reset anzeigt. Das Gerät geht wieder in Betrieb und die Vorlauftemperatur wird angezeigt.

#### Werte auf Grundeinstellung zurücksetzen

Um alle Werte der Untermenüs **Menu 1** und **Menu 2** auf die Grundeinstellung zurücksetzen:

- ► Taste +, Taste ok und Taste seleichzeitig drücken und halten, bis im Display 8E erscheint.
- ► Taste reset drücken. Das Gerät startet mit der Grundeinstellung für die Untermenüs Menu 1 und Menu 2, Untermenü Menu 3 wird nicht zurückgesetzt.

# 14.2 Betriebs- und Störungsanzeigen, die im Display angezeigt werden

## 14.2.1 Betriebsanzeigen

		Beschreibung	
-A	208	Das Gerät befindet sich im Schornsteinfegerbetrieb. Nach 30 Minuten wird der Schornsteinfegerbetrieb automa-	
		tisch deaktiviert (→ Seite 40).	
-H	200	Das Gerät befindet sich im Heizbetrieb.	
=H	201	Das Gerät befindet sich im Warmwasserbetrieb.	
OA	202	Taktsperre aktiv: Das Zeitintervall für das Wiedereinschalten des Brenners ist noch nicht erreicht (→ Servicefunktion 2.3b, Seite 35).	
OA	305	Dauer Warmhaltung: Das Zeitintervall für die Wasser-Warmhaltung ist noch nicht erreicht (→ Servicefunktion 2.3F, Seite 35).	
OC	283	Der Brenner wird gestartet.	
0E	265	Der Wärmebedarf ist geringer als die minimale Wärmeleistung des Geräts. Das Gerät arbeitet im Ein-/Aus-Betrieb.	
OH	203	Die Gerätelektronik befindet sich in Betriebsbereitschaft, kein Wärmebedarf vorhanden.	
0L	284	Die Gasarmatur wird geöffnet, erste Sicherheitszeit.	
0U	270	Die Gerätelektronik wird hochgefahren.	
OY	204	Die aktuelle Vorlauftemperatur ist höher als die Soll-Vorlauftemperatur. Das Gerät wurde abgeschaltet.	
2E	357	Entlüftungsfunktion aktiv (→ Seite 34).	
2H	358	Blockierschutz für Heizungspumpe, 3-Wege-Mischer oder 3-Wege-Ventil aktiv.	
2P	212	Gradientenüberwachung Heizungsvorlauf hat angesprochen.	
2P	341	Gradientenbegrenzung: Zu schneller Temperaturanstieg im Heizbetrieb.	
2P	342	Gradientenbegrenzung: Zu schneller Temperaturanstieg im Warmwasserbetrieb.	
2Y	282	Keine Drehzahlrückmeldung der Heizungspumpe.	
5H	268	Das Gerät befindet sich im Testmodus (Komponententest) (→ Seite 37).	

Tab. 21

## 14.2.2 Störungsanzeigen

	Beschreibung	Beseitigung
H11	Warmwasser-Temperaturfühler defekt.	► Kabel am Temperaturfühler abziehen.
		► Temperaturfühler prüfen, ggf. tauschen (→ Tab. 29, Seite 63).
		► Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen, ggf. tauschen.
H15	Rücklauftemperaturfühler defekt.	► Kabel am Temperaturfühler abziehen.
		► Temperaturfühler prüfen, ggf. tauschen (→ Tab. 28, Seite 62).
		► Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen, ggf. tauschen.
H17	Pufferspeicher-Temperaturfühler nicht erkannt	► Kabel am Temperaturfühler abziehen.
	oder defekt.	► Temperaturfühler prüfen, ggf. tauschen (→ Tab. 27, Seite 62).
		► Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen, ggf. tauschen.
		▶ Betrieb des Gerätes ohne Pufferspeicher → Kap. 4.7, Seite 21.
H18	Mischertemperaturfühler defekt.	► Kabel am Temperaturfühler abziehen.
		► Temperaturfühler prüfen, ggf. tauschen (→ Tab. 28, Seite 62).
		► Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen, ggf. tauschen.
H19	3-Wege-Mischer ohne Funktion.	► Montage des Mischertemperaturfühlers prüfen.
		► Mit Servicefunktion t05 den Motor des 3-Wege-Mischers prüfen (→ Seite 37),
		ggf. tauschen (→ Seite 49).
H31	Heizungspumpe nicht erkannt.	► Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen.

Tab. 22

## 14.2.3 Blockierende Störungen

Störungs-Code	Betriebs-Code	Beschreibung	Beseitigung
OY	276	Die Temperatur am Vorlauftemperaturfühler ist > 95 °C.	Dieser Störungs-Code kann angezeigt werden ohne, dass eine Störung vorliegt, wenn plötzlich alle Heizkörperventile geschlossen werden oder nach einer Warmwasserzapfung.
			▶ Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen.
			► Wartungshähne öffnen.
			<ul> <li>▶ Pumpenkennfeld mit Servicefunktion 2.1C einstellen (→ Seite 34).</li> <li>▶ Heizungspumpe mit Servicefunktion t03 "Permanenter Pumpenlauf" prüfen (→ Seite 37).</li> </ul>
			► Anschlusskabel zur Heizungspumpe prüfen.
			► Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen (→ Seite 50).
0Y	359	Die Temperatur am Warmwasser-Tempe-	► Korrekte Einbaulage des Temperaturfühlers prüfen.
		raturfühler ist zu hoch	► Kabel am Temperaturfühler abziehen.
			► Temperaturfühler prüfen, ggf. tauschen (→ Tab. 29, Seite 63).
			► Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen, ggf. tauschen.
2P	341	Gradientenbegrenzung: zu schneller	► Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen.
		Temperaturanstieg im Heizbetrieb.	► Wartungshähne öffnen.
			► Pumpenkennfeld mit Servicefunktion 2.1C einstellen (→ Seite 34).
			► Heizungspumpe mit Servicefunktion t03 "Permanenter Pumpenlauf" prüfen (→ Seite 37).
			► Anschlusskabel zur Heizungspumpe prüfen.
			► Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen (→ Seite 50).
2Y	281	Die Heizungspumpe erzeugt keinen	► Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen.
		Druck.	► Wartungshähne öffnen.
			► Gerät mit Servicefunktion 2.2C "Entlüftungsfunktion" entlüften (→ Seite 34).
			► Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen (→ Seite 50).
3A	264	Gebläse ausgefallen.	► Gebläsekabel mit Stecker prüfen, ggf. tauschen.
			► Gebläse auf Verschmutzung und Blockierung prüfen, ggf. tauschen (→ Bild 57, Seite 45).
3F	273	Der Brenner und das Gebläse waren 24	-
		Std. ununterbrochen in Betrieb und wer-	
		den zur Sicherheitskontrolle für kurze	
		Zeit außer Betrieb genommen.	

Tab. 23

Störungs-Code	Betriebs-Code	Beschreibung	Beseitigung
4C	224	Wärmeblock-Temperaturbegrenzer oder Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelöst.	Wenn die blockierende Störung längere Zeit bestehen bleibt, wird aus der blockierenden Störung eine verriegelnde Störung (→ Störungs-Code 4C und Betriebs-Code 224, Seite 57).
4U	350	Vorlauftemperaturfühler defekt (Kurzschluss).	Wenn die Störung längere Zeit bestehen bleibt, wird Störungs-Code 4U und Betriebs-Code 222 angezeigt (→ Störungs-Code 4U, Seite 57)
4Y	351	Vorlauftemperaturfühler defekt (Unterbrechung).	Wenn die Störung längere Zeit bestehen bleibt, wird Störungs-Code 4Y und Betriebs-Code 223 angezeigt (→ Störungs-Code 4Y, Seite 57)
6A	227	Flamme wird nicht erkannt.	Nach dem 5. Zündversuch wird aus der blockierenden Störung eine verriegelnde Störung (→ Störungs-Code 6A, Seite 57)
6L	229	kein lonisationssignal während des Brennerbetriebs.	Der Brenner startet neu. Misslingt der Zündversuch, wird die blockierende Störung 6A angezeigt, nach dem 4. Zündversuch wird aus der blockierenden Störung eine verriegelnde Störung (→ Störungs-Code 6A, Seite 57)
8Y	232	Temperaturwächter AT90 hat ausgelöst.	<ul><li>Einstellung des Temperaturwächters AT90 prüfen.</li><li>Einstellung der Heizungsregelung prüfen.</li></ul>
8Y	232	Temperaturwächter AT90 defekt.	► Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen, ggf. tauschen.
8Y	232	Brücke am Anschluss für externen Schaltkontakt fehlt.	<ul> <li>▶ Wenn kein Temperaturwächter angeschlossen ist, Brücke einbauen.</li> <li>▶ Brücke am Anschluss für externen Schaltkontakt () einbauen</li> <li>(→ Seite 11).</li> </ul>
8Y	232	Temperaturwächter AT90 verriegelt.	► Temperaturwächter entriegeln.
		Kondensatpumpe ausgefallen.	<ul><li>Kondensatableitung prüfen.</li><li>Kondensatpumpe tauschen.</li></ul>
EL	290	Interne Störung.	<ul> <li>► Taste reset so lange drücken, bis die Textzeile Reset anzeigt.         Das Gerät geht wieder in Betrieb und die Vorlauftemperatur wird angezeigt.     </li> <li>► Elektrische Steckkontakte, Verkabelung und Zündleitungen prüfen.</li> <li>► Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren (→ Seite 38).</li> <li>► Basiscontroller BC25 tauschen.</li> </ul>

Tab. 23

## 14.2.4 Verriegelnde Störungen

Störungs-Code	Betriebs-Code	Beschreibung	Beseitigung					
3C	217	Gebläse läuft nicht.	► Gebläsekabel mit Stecker prüfen, ggf. tauschen.					
			► Gebläse auf Verschmutzung und Blockierung prüfen, ggf. tauschen (→ Bild 57, Seite 45).					
3L	214	Das Gebläse wird während der Sicher-	► Gebläsekabel mit Stecker prüfen, ggf. tauschen.					
		heitszeit abgeschaltet.	<ul> <li>▶ Gebläse auf Verschmutzung und Blockierung prüfen, ggf. tausche (→ Bild 57, Seite 45).</li> </ul>					
3P	216	Gebläse zu langsam	► Gebläsekabel mit Stecker prüfen, ggf. tauschen.					
			► Gebläse auf Verschmutzung prüfen, ggf. tauschen (→ Bild 57, Seite 45).					
3Y	215	Gebläse zu schnell	► Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen.					
4C	224	Wärmeblock-Temperaturbegrenzer oder Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelöst.	<ul> <li>Wärmeblock-Temperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen, ggf. tauschen.</li> <li>Abgastemperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung</li> </ul>					
			prüfen, ggf. tauschen.					
			Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen.      Corët mit Servicefunktion 3, 200 Entlüttungsfunktion" antlüften.					
			► Gerät mit Servicefunktion 2.2C "Entlüftungsfunktion" entlüften (→ Seite 34).					
			<ul><li>Pumpenkennfeld mit Servicefunktion 2.1C einstellen</li><li>(→ Seite 34).</li></ul>					
			► Heizungspumpe mit Servicefunktion t03 "Permanenter Pumpenlauf" prüfen (→ Seite 37).					
			► Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen (→ Seite 50).					
			► Prüfen, ob Verdrängungskörper im Wärmeblock eingebaut sind (→ Bild 45, Seite 45).					
			► Wärmeblock wasserseitig prüfen, ggf. tauschen.					
4U	222	Vorlauftemperaturfühler defekt (Kurzschluss).	► Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Kurzschluss prüfen, ggf. tauschen (→ Tab. 28, Seite 62).					
4Y	223	Vorlauftemperaturfühler defekt (Unterbrechung).	► Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen, ggf. tauschen (→ Tab. 28, Seite 62).					
6A	227	Flamme wird nicht erkannt.	Schutzleiter auf wirksamen Anschluss prüfen.					
			<ul><li>▶ Prüfen, ob Gashahn geöffnet.</li><li>▶ Gas-Anschlussdruck prüfen (→ Seite 39).</li></ul>					
			► Netzanschluss prüfen.					
			► Elektroden mit Kabel prüfen, ggf. tauschen.					
			► Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen.					
			► Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren (→ Seite 38).					
			▶ Bei Erdgas: externen Gasströmungswächter prüfen, ggf. tauschen.					
			► Abfluss des Kondensatsiphons reinigen (→ Seite 46).					
			► Membran in der Mischeinrichtung des Gebläses ausbauen und auf					
			Risse oder Verschmutzung prüfen (→ Seite 46).					
			► Wärmeblock reinigen (→ Seite 44).					
			<ul> <li>► Gasarmatur prüfen (→ Seite 47), ggf. tauschen.</li> <li>► 2-Phasen-Netz (IT): 2 M Ω - Widerstand zwischen PE und N am</li> </ul>					
			Netzanschluss der Leiterplatte einbauen.					
			► Bei raumluftabhängiger Betriebsweise die Lüftungsöffnungen prüfen.					
6C	228	Obwohl Brenner abgeschaltet ist, wird	► Elektroden auf Verschmutzung prüfen, ggf. tauschen.					
		Flamme erkannt.	► Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen.					
			► Leiterplatte auf Feuchtigkeit prüfen, ggf. trocknen.					
7C	231	Netzspannung war unterbrochen.	► Netzspannung und Netzkabel prüfen.					

Tab. 24

Störungs-Code	Betriebs-Code	Beschreibung	Beseitigung						
7L	261	Zeitfehler bei erster Sicherheitszeit	► Elektrische Steckkontakte und Verkabelung zum BC25 prüfen, ggf. tauschen.						
			► Basiscontroller BC25 tauschen.						
7L	280	Zeitfehler bei Wiederanlaufversuch	► Elektrische Steckkontakte und Verkabelung zum BC25 prüfen, ggf. tauschen.						
			► Basiscontroller BC25 tauschen.						
8U	365	Nach Gasabschaltung: Flamme wird	► Gasarmatur prüfen (→ Seite 47), ggf. tauschen.						
		erkannt.	► Kondensatsiphon reinigen (→ Seite 46).						
			► Elektroden auf Verschmutzung prüfen, ggf. tauschen.						
			► Anschlusskabel der Elektroden prüfen, ggf. tauschen.						
			► Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen.						
9A	235	KIM nicht kompatibel mit Basiscontroller	► KIM-Nummer mit Tabelle 30 auf Seite 63 prüfen.						
		BC25.	► KIM abziehen und neu aufstecken.						
			► Basiscontroller BC25 tauschen.						
9A	360	KIM nicht erkannt.	► Mit Servicefunktion i22 "KIM-Nummer" die KIM-Nummer auslesen						
			(→ Seite 32) und mit Tabelle 30 auf Seite 63 vergleichen.						
			► KIM abziehen und neu aufstecken, ggf. tauschen.						
9L	230	Gasarmatur defekt.	► Verkabelung prüfen, ggf. tauschen.						
			► Gasarmatur prüfen (→ Seite 47), ggf. tauschen.						
9L	234	Anschlusskabel der Gasarmatur oder	► Verkabelung prüfen, ggf. tauschen.						
		Gasarmatur oder Basiscontroller BC25	► Gasarmatur prüfen (→ Seite 47), ggf. tauschen.						
		defekt.	► Basiscontroller BC25 tauschen.						
9L	238	Anschlusskabel der Gasarmatur oder	► Verkabelung prüfen, ggf. tauschen.						
		Gasarmatur oder Basiscontroller BC25	► Gasarmatur prüfen (→ Seite 47), ggf. tauschen.						
		defekt.	► Basiscontroller BC25 tauschen.						
9U	233	KIM defekt.	► KIM tauschen.						
EL	259	KIM oder Logamatic BC25 defekt.	► KIM tauschen.						
			► Basiscontroller BC25 tauschen.						

Tab. 24

# 14.3 Störungen, die nicht im Display angezeigt werden

Gerätestörungen	Beseitigung					
Zu laute Verbrennungsgeräusche;	► KIM richtig aufstecken, ggf. tauschen.					
Brummgeräusche	► Gasart prüfen.					
	► Gas-Anschlussdruck prüfen (→ Seite 39).					
	► Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen.					
	► Gas-Luft-Verhältnis prüfen (→ Seite 38).					
	► Gasarmatur prüfen (→ Seite 47), ggf. tauschen.					
Strömungsgeräusche	► Pumpenkennfeld mit Servicefunktion 2.1C einstellen (→ Seite 34).					
Aufheizung dauert zu lange	► Pumpenkennfeld mit Servicefunktion 2.1C einstellen (→ Seite 34).					
Abgaswerte nicht in Ordnung;	► Gasart prüfen.					
CO-Gehalt zu hoch	► Gas-Anschlussdruck prüfen (→ Seite 39).					
	► Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen.					
	► Gas-Luft-Verhältnis prüfen (→ Seite 38).					
	► Gasarmatur prüfen (→ Seite 47), ggf. tauschen.					
Zündung zu hart, zu schlecht	► Mit Servicefunktion t01 "Permanente Zündung" (→ Seite 37) Zündtrafo auf Aus-					
	setzer prüfen, ggf. tauschen.					
	► Gasart prüfen.					
	► Gas-Anschlussdruck prüfen (→ Seite 39).					
	► Netzanschluss prüfen.					
	► Elektroden mit Kabel prüfen, ggf. tauschen.					
	► Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen.					
	► Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. Gasarmatur tauschen (→ Seite 38) .					
	▶ Bei Erdgas: externen Gasströmungswächter prüfen, ggf. tauschen.					
	▶ Brenner prüfen, ggf. tauschen (→ Seite 44).					
	► Gasarmatur prüfen (→ Seite 47), ggf. tauschen.					
Warmwasser hat schlechten Geruch	► Thermische Desinfektion des Warmwasserkreises durchführen.					
oder dunkle Farbe	► Schutzanode tauschen.					
Kondensat im Luftkasten	► Membran in der Mischeinrichtung entsprechend Installationsanleitung einbauen, ggf. tauschen (→ Seite 46).					
Warmwasserauslauftemperatur wird	► Turbine prüfen, ggf. tauschen (→ Seite 42).					
nicht erreicht	► Plattenwärmetauscher verkalkt. Plattenwärmetauscher ggf. entkalken oder tauschen (→ Seite 43).					
Keine Funktion (Display bleibt dunkel)	► Netzanschluss prüfen.					
	► Sicherung prüfen, ggf. tauschen (→ Seite 22).					

Tab. 25 Störungen ohne Anzeige im Display

# 15 Inbetriebnahmeprotokoll für das Gerät

Kunde/Anlagenbetro	eiber:					
Name, Vorname		Straße, Nr.				
Telefon/Fax		PLZ, Ort				
Anlagenersteller:						
Auftragsnummer:						
Gerätetyp:		(Für jedes Gerät ein eigenes Pr	otokoll ausfüllen!)			
Seriennummer:						
Datum der Inbetriebn	ahme:					
□ Einzelgerät   □	Kaskade, Anzahl der Geräte:					
Aufstellraum:	☐ Keller   ☐ Dachgeschoss   sonstiger:					
	Lüftungsöffnungen: Anzahl:, Größe: ca.		cm <sup>2</sup>			
Abgasführung:	□ Doppelrohrsystem   □ LAS   □ Schacht	☐ Getrenntrohrführung				
	☐ Kunststoff   ☐ Edelstahl   ☐ Aluminium					
	Gesamtlänge: ca m   Bogen 90°: Stück	k   Bogen 15 - 45°: Stück				
	Überprüfung der Dichtheit der Abgasleitung bei Ge	genstrom: □ ja   □ nein				
	CO <sub>2</sub> -Wert in der Verbrennungsluft bei maximaler N	lennwärmeleistung:	%			
	O <sub>2</sub> -Wert in der Verbrennungsluft bei maximaler Ne	ennwärmeleistung: %				
Bemerkungen zu Unte	er- oder Überdruckbetrieb:					
Gaseinstellung und A	Abgasmessung:					
Eingestellte Gasart: 🗆	] Erdgas E   □ Erdgas LL   □ Propan   □ Butar					
Gas-Anschlussdruck:	mbar	Gas-Anschlussruhedruck:	mbar			
Eingestellte maximale	Nennwärmeleistung: kW	Eingestellte minimale Nennwärmeleistung:	kW			
Gas-Durchflussmenge bei maximaler Nennwärmeleistung: I/min		Gas-Durchflussmenge bei minimaler Nennwärmeleistung:	l/min			
Heizwert H <sub>iB</sub> :	kWh/m <sup>3</sup>					
CO <sub>2</sub> bei maximaler Ne	ennwärmeleistung: %	CO <sub>2</sub> bei minimaler Nennwärmeleistung:	%			
O <sub>2</sub> bei maximaler Nen	nwärmeleistung: %	O <sub>2</sub> bei minimaler Nennwärmeleistung:	%			
CO bei maximaler Nennwärmeleistung: ppm		CO bei minimaler Nennwärmeleistung:	ppm			
Abgastemperatur bei maximaler Nennwärmeleistung: °C		Abgastemperatur bei minimaler Nennwärmeleistung:				
Gemessene maximale	Vorlauftemperatur: °C	Gemessene minimale Vorlauftemperatur:				
Anlagenhydraulik:						
☐ Hydraulische Weic	che, Typ:	□ Zusätzliches Ausdehnungsgefäß				
☐ Heizungspumpe:		Größe/Vordruck:				
		Automatischer Entlüfter vorhanden? □ ja   □ nein				
☐ Warmwasserspeic	her/Typ/Anzahl/Heizflächenleistung:					
☐ Anlagenhydraulik (	geprüft, Bemerkungen:					

## **Buderus**

Geänderte Servicefunktionen: (Hier bitte die geänderten Servicefunktionen auslesen und Werte eintragen.)				
Beispiel: Servicefunktion 2.5F von 0 auf 12 geändert				
Aufkleber "Einstellungen im Servicemenü" ausgefüllt und angebracht □				
Heizungsregelung:				
□ RC35 (eingebaut)   □ RC35 (als Raumregler)				
☐ RC20 × Stück, Kodierung Heizkreis(e):				
□ SM10   □ VM10   □ WM10   □ MM10 × Stück   □ EM1	0   □ ASM10			
☐ CM431   ☐ ZM424   ☐ FM441   ☐ FM442   ☐ FM443   ☐ F ☐ FM456   ☐ FM457   ☐ MEC2	M444   □ FM445   □ FM446   □ FM448  □ FM455			
Sonstiges:				
☐ Heizungsregelung eingestellt, Bemerkungen:				
☐ Geänderte Einstellungen der Heizungsregelung in der Bedienungs-/Installationsanleitung des Reglers dokumentiert				
Folgende Arbeiten wurden durchgeführt:				
☐ Elektrische Anschlüsse geprüft, Bemerkungen:				
☐ Kondensatsiphon gefüllt	☐ Verbrennungsluft/Abgasmessung durchgeführt			
☐ Funktionsprüfung durchgeführt	☐ Gas- und wasserseitige Dichtheitsprüfung durchgeführt			
Die Inbetriebnahme umfasst die Kontrolle der Einstellwerte, die optische D tes und der Regelung. Eine Prüfung der Heizungsanlage führt der Anlagene				
Wenn im Zuge der Inbetriebnahme geringfügige Montagefehler von Buderu diese Montagefehler nach Freigabe durch den Auftraggeber zu beheben. E bunden.				
Die oben genannte Anlage wurde im vorbezeichneten Umfang geprüft.	Dem Betreiber wurden die Dokumente übergeben. Er wurde mit den Sicherheitshinweisen und der Bedienung des o.g. Wärmeerzeugers inklusive Zubehör vertraut gemacht. Auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung der oben genannten Heizungsanlage wurde hingewiesen.			
Name des Service-Technikers	Datum, Unterschrift des Betreibers			
Debug Hatan haift der Anleren von H	Hier Messprotokoll einkleben.			
Datum, Unterschrift des Anlagenerstellers				

# 16 Anhang

## 16.1 Fühlerwerte

## 16.1.1 Außentemperaturfühler (Zubehör)

40	Mt. 1 1 ( - 1 - 40 0)
Außentemperatur / °C	Widerstand / $\Omega$ (± 10 %)
- 20	95 893
- 19	90 543
- 18	85 522
- 17	80 810
- 16	76 385
- 15	72 228
- 14	68 322
- 13	64 650
- 12	61 196
- 11	57 947
- 10	54 889
- 9	52 011
-8	49 299
<b>-</b> 7	46 745
-6	44 338
<b>-</b> 5	42 069
- 4	39 928
- 3	37 909
- 2	36 004
-1	34 205
0	32 506
1	30 901
2	29 385
3	27 951
4	26 596
5	25 313
6	24 100
7	22 952
8	21 865
9	20 835
10	19 860
11	18 936
12	18 060
13	17 229
14	16 441
15	15 693
16	14 984
17	14 310
18	13 671
19	13 063
20 Tab. 26	12 486

Tab. 26

Außentemperatur / °C	Widerstand / $\Omega$ ( $\pm$ 10 %)
21	11 938
22	11 416
23	10 920
24	10 449
25	10 000
26	9 573
27	9 167
28	8 780
29	8 411
30	8 060

Tab. 26 (Fortsetzung)

## 16.1.2 Pufferspeicher-Temperaturfühler

Temperatur / °C	Widerstand / $\Omega$ ( $\pm$ 10 %)
20	14 772
26	11 500
32	9 043
38	7 174
44	5 730
50	4 608
56	3 723
62	3 032
68	2 488
74	2 053
80	1 704
86	1 421

Tab. 27

## 16.1.3 Mischer-, Vorlauf- und Rücklauftemperaturfühler

Widerstand / $\Omega$ ( $\pm$ 10 %)
14 772
11 981
9 786
8 047
6 653
5 523
4 608
3 856
3 243
2 744
2 332
1 990
1 704
1 464
1 262
1 093
950

Tab. 28

## 16.1.4 Warmwasser-Temperaturfühler

Warmwassertemperatur/°C	Widerstand / $\Omega$ ( $\pm$ 10 %)
0	33 242
10	19 947
20	12 394
30	7 947
40	5 242
50	3 548
60	2 459
70	1 740
80	1 256
90	923

Tab. 29

## 16.2 KIM

Gerät	Nummer
GBH172-24 FS (Erdgas)	1194
GBH172-24 FS (Flüssiggas)	1274

Tab. 30

## 16.3 Pumpenkennlinien




Bild 86 Pumpenkennlinien - Gerät mit Pufferspeicher PNRS400 und Anschluss-Set




Bild 87 Pumpenkennlinien - Gerät ohne Pufferspeicher und Verrohrung

#### Legende zu Bild 86 und 87:

- [1] Pumpenkennfeld Konstantdruck 150 mbar
- [2] Pumpenkennfeld Konstantdruck 200 mbar (Grundeinstellung)
- [3] Pumpenkennfeld Konstantdruck 250 mbar
- [4] Pumpenkennfeld Konstantdruck 300 mbar
- [A] Pumpenkennlinie bei maximaler Pumpenleistung
- [B] Pumpenkennlinie bei minimaler Pumpenleistung

- [H] Restförderhöhe
- [V] Umlaufwassermenge

# 16.4 Einstellwerte für Heiz-/Warmwasserleistung

## **GBH172-24 FS**

	Erdgas L/LL (G25) und Erdgas H (G20)									
Brennwert	H <sub>S(0°C)</sub> (kWh/m <sup>3</sup> )	9,3	9,7	10,2	10,7	11,1	11,6	12,1	12,5	13,0
Heizwert	H <sub>i(15°C)</sub> (kWh/m <sup>3</sup> )	7,9	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1
	Display (kW)	Gasmeng	ge (I/min)							
minimale Nenn-	6,8	14	14	13	12	12	11	11	11	10
wärmeleistung										
	8,9	19	18	17	16	16	15	14	14	13
	11,0	23	22	21	20	19	19	18	17	17
	13,0	27	26	25	24	23	22	21	20	20
	14,9	31	30	29	27	26	25	24	23	22
	17,0	36	34	33	31	30	29	28	26	26
	19,0	40	38	36	35	33	32	31	30	29
	20,9	44	42	40	38	37	35	34	33	31
maximale Nenn- wärmeleistung Heizung	23,0	49	46	44	42	40	39	37	36	35
	25,5	54	51	49	47	45	43	41	40	38
	28,5	60	57	55	52	50	48	46	44	43
maximale Nenn- wärmeleistung Warmwasser	30,0	63	60	57	55	53	51	49	47	45

Tab. 31

# Index

A		D State to the state of the sta	
Abgaszubehör		Dichtheitsprüfung des Abgasweges	
Abmessungen 6		Drei-Wege-Mischer ausbauen	49
Altgerät		Drei-Wege-Ventil ausbauen	49
Angaben zum Gerät			
Abmessungen 6		E	
Geräteaufbau		Einhebelarmaturen	14
Gerätebeschreibung	5	Einschalten	
Lieferumfang	. 4	Gerät	26
Mindestabstände 6	<b>6−</b> 7	Heizbetrieb	27
Technische Daten	12	Heizung	
Zubehör	5	manuellen Sommerbetrieb	29
Anschluss-Set Gerät/Pufferspeicher	19	Warmwasserbetrieb	28
Arbeitsschritte für Inspektion und Wartung		Einstellung	
Automatischen Entlüfter ausbauen		Servicemenü	30
Basiscontroller ausbauen		Einstellwerte für Heiz-/Warmwasserleistung	
Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen	47	GBH172-24 FS	65
Drei-Wege-Mischer ausbauen	49	Elektrische Verdrahtung	10
Drei-Wege-Ventil ausbauen	49	Elektrischer Anschluss	22
Gasarmatur ausbauen		Außentemperaturfühler	
Gasarmatur prüfen	47	Bedieneinheit RC30/RC35	
Heizungspumpe ausbauen	50	Externe Zubehöre anschließen	
Kondensatsiphon reinigen	46	Externer Pufferspeicher	24
Letzte gespeicherte Störung abrufen	42	Externer Vorlauftemperaturfühler	
Membran in der Mischeinrichtung prüfen	46	Kondensatpumpe	
Motor des 3-Wege-Mischers ausbauen	49	Module	
Motor des 3-Wege-Ventils ausbauen	48	Netzkabel	24
Plattenwärmetauscher ausbauen	43	Pufferspeicher	
Rücklauftemperaturfühler ausbauen	48	Speichertemperaturfühler	
Sieb im Kaltwasserrohr ausbauen und prüfen	42	Temperaturwächter	
Steuerdruck messen	44	Zirkulationspumpe	24
Turbine ausbauen und prüfen	42	Zubehöre anschließen	
Wärmeblock ausbauen		Energieeinsparverordnung (EnEV)	28
Wärmeblock, Brenner und Elektroden prüfen und reinigen	44	Entlüften 26,	, 34
Aufstellort		Entsorgung	
Flüssiggasanlagen unter Erdgleiche		Externen Vorlauftemperaturfühler anschließen	23
Oberflächentemperatur	15		
Verbrennungsluft	15	F	
Vorschriften zum Aufstellraum	15	Flüssiggas	
Ausdehnungsgefäß	20	Flüssiggasanlagen unter Erdgleiche	
Ausschalten		Frostschutz	29
Gerät	26	Frostschutzmittel	14
Heizbetrieb	27	Füll- und Ergänzungswasser	
Heizung	27	Fußbodenheizung	14
manuellen Sommerbetrieb	29		
Warmwasserbetrieb	28	G	
Außentemperaturfühler anschließen	23	Gas- und Wasseranschlüsse	
Automatischen Entlüfter ausbauen	48	Gas-Anschlussdruck prüfen	39
		Gasarmatur	
В		Gasarmatur ausbauen	47
Basiscontroller ausbauen	50	Gasarmatur prüfen	47
Bautrockenfunktion	35	Gasart	38
Bedieneinheit	22	Gasartenanpassung	38
Beschreibung der Servicefunktionen	<b>-</b> 37	Gasartumbau	38
Betriebsbedingungen		Gasartumbau-Set	38
Betriebsdruck der Heizungsanlage		Gasleitung prüfen	20
Bezirks-Schornsteinfeger		Gas-Luft-Verhältnis	
Blockierschutz		Gerät ausschalten	26
		Gerät einschalten	26
C		Gerät montieren	19
Checkliste für die Inspektion und Wartung	52	Geräteaufbau	. 8
CO-Messung im Abgas		Gerätebeschreibung	. 5

Н		R	
Heizbetrieb ein-/ausschalten	27	Recycling	
Heizkörper, verzinkt	14	Rohrleitungen, verzinkt	14
Heizung ein-/ausschalten	27	Rücklauftemperaturfühler ausbauen	48
Heizung einschalten	27		
Heizungspumpe ausbauen	50	S	
Heizungsregelung		Schutzmaßnahmen für brennbare Baustoffe	
Hinweise zur Inspektion und Wartung		und Einbaumöbel	15
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Schwerkraftheizungen	
I		Servicefunktionen	
Inbetriebnahme	25	dokumentieren	31
Entlüften		Übersicht	
Inbetriebnahmeprotokoll		verlassen ohne Abspeichern	
Inspektion und Wartung		wählen	
Installation		Sicherheitshinweise	
Aufstellort		Sicherungen	
Rohrleitungen vorinstallieren		Sieb im Kaltwasserrohr ausbauen und prüfen	
Wichtige Hinweise	41	Siphon	
		Solaranlage	
K		Sommerbetrieb einstellen	
KIM		Speichertemperaturfühler anschließen	
Bestellnummern		Steuerdruck messen	
Endziffern anzeigen		Störungen	
Kondensatpumpe anschließen	23	zurücksetzen	
Kondensatsiphon	46	Störungen, die im Display angezeigt werden	
Kontrolle durch den Bezirks-Schornsteinfeger	40	Störungen, die nicht im Display angezeigt werden	59
CO-Messung im Abgas	40	Störungsanzeige	53
Dichtheitsprüfung des Abgasweges	40	Störungsanzeigen	
Korrosionsschutzmittel		Verriegelnde Störungen zurücksetzen (Reset)	53
		Symbolerklärung	3
L		,	
Letzte gespeicherte Störung abrufen	42	Т	
Lieferumfang		Technische Daten	12
Liotorumung	• ¬	Temperaturwächter anschließen	
М		Thermische Desinfektion	
Manuellen Sommerbetrieb einstellen	20	Thermostatmischbatterien	
	23	Turbine ausbauen und prüfen	
Maximale Leistung (Warmwasser) begrenzen	20	rurbine ausbauen und prufen	42
		11	
einstellen	34	U	4.0
Maximale Vorlauftemperatur	0.0	Umweltschutz	40
begrenzen	36		
Maximale Wärmeleistung		V	
begrenzen		Verbrennungsluft	
einstellen		Verpackung	
Mindestabstände 6		Vorlauftemperaturfühler (extern) anschließen	
Mischeinrichtung		Vorschriften	
Module anschließen		Vorschriften zum Aufstellraum	15
Motor des 3-Wege-Mischers ausbauen	49		
Motor des 3-Wege-Ventils ausbauen	48	W	
•		Wärmeblock ausbauen	51
N		Wärmeblock prüfen und reinigen	44
Netzkabel ersetzen	24	Warmwasserbetrieb ein-/ausschalten	
Netzsicherung		Warmwassertemperatur einstellen	
Neutralisationseinrichtung		Wartungs- und Inspektionsprotokoll	
Neutransationsemmentaring	17	Wasseranschlüsse prüfen	
0		Wichtige Hinweise zur Installation	
	1.5	Wichtige minweise zur installation 14,	41
Oberflächentemperatur		7	
Offene Heizungsanlagen	14	Z Zieluslation	4.0
		Zirkulation	
P		Zirkulationspumpe anschließen	
Plattenwärmetauscher ausbauen	43	Zubehör	5
Prüfung			
Gas- und Wasseranschlüsse			
Pufferspeicher anschließen			
Pumpenkennfeld auswählen	34		

#### **Deutschland**

Bosch Thermotechnik GmbH Buderus Deutschland Sophienstraße 30-32 D-35576 Wetzlar www.buderus.de info@buderus.de

#### Österreich

Robert Bosch AG Geschäftsbereich Thermotechnik Geiereckstraße 6 A-1110 Wien Technische Hotline: 0810 - 810 - 555 www.buderus.at office@buderus.at

#### Schweiz

Buderus Heiztechnik AG Netzibodenstr. 36 CH- 4133 Pratteln www.buderus.ch info@buderus.ch

#### Luxemburg

Ferroknepper Buderus S.A. Z.I. Um Monkeler 20, Op den Drieschen B.P. 201 L-4003 Esch-sur-Alzette Tel.: 0035 2 55 40 40-1 Fax: 0035 2 55 40 40-222 www.buderus.lu info@buderus.lu

Französische Fassung auf Anfrage erhältlich.

